

## **IT Istruzioni per l'uso del riscaldatore a convettore Solight KP04**

Gentile cliente, desideriamo ringraziarla per aver acquistato il nostro prodotto. Per garantire che il prodotto sia utilizzato in modo sicuro e pienamente soddisfacente, leggere e seguire le seguenti istruzioni. In questo modo si evitano usi impropri o danni al prodotto. Evitare di maneggiare l'apparecchiatura in modo non professionale e seguire sempre i principi generali per l'uso degli apparecchi elettrici. Il prodotto è destinato all'uso in casa o in ambienti chiusi. Non esporre il prodotto ad ambienti con umidità persistentemente elevata, evitare il contatto con i liquidi. Conservare le istruzioni per l'uso.

### **Installazione del convettore**

Prima di utilizzare il riscaldatore, montare le piastre di base (fornite separatamente nella confezione). Vengono fissati alla base del riscaldatore con le 4 viti autofilettanti in dotazione. Assicurarsi che siano posizionati correttamente nelle estremità inferiori delle guide laterali del riscaldatore.

### **Installazione**

L'unità deve essere montata in modo da non bloccare o ostruire il flusso di aria calda.

### **ISTRUZIONI DI SICUREZZA (leggere prima di avviare il riscaldatore)**

1. Non utilizzare il riscaldatore se i piedini non sono fissati correttamente.
2. Assicurarsi che l'alimentazione della presa in cui è inserito il riscaldatore sia conforme alla targhetta del riscaldatore e che la presa sia collegata a terra.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano dal corpo del riscaldatore caldo.
4. Avvertenza : Non utilizzare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.
5. Attenzione : Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'elemento riscaldante.
6. Solo per uso interno.
7. Non collocare il riscaldatore su tappeti a pelo molto profondo.
8. Assicurarsi sempre che il riscaldatore sia posizionato su una superficie solida e piana.
9. Non posizionare il riscaldatore vicino a tende o mobili per evitare incendi.
10. Attenzione : non collocare il convettore direttamente sotto la presa di corrente.
11. Non inserire oggetti nelle uscite di calore o nelle griglie dell'aria del riscaldatore.
12. Non utilizzare il riscaldatore in aree in cui sono immagazzinati liquidi infiammabili o in cui possono essere presenti vapori infiammabili.
13. Scollegare sempre il riscaldatore quando ci si sposta da un luogo all'altro.
14. Avvertenza : Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare pericoli.
15. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile del loro uso e della loro sicurezza.
16. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'attrezzatura.

### **Funzionamento del convettore**

Nota : Quando il convettore viene acceso per la prima volta o non viene utilizzato per molto tempo, si sente una sensazione di bruciatura, che può essere causata dalla polvere e da altre impurità depositate. Questo effetto si interromperà rapidamente.

Selezionare un luogo adatto per il riscaldatore, tenendo conto delle istruzioni di sicurezza di cui sopra.

Inserire la spina del riscaldatore in una presa di corrente adeguata. Ruotare la manopola del termostato in senso orario fino all'impostazione massima. Accendere gli elementi riscaldanti utilizzando gli interruttori a bilico sul pannello laterale. Quando gli elementi riscaldanti sono accesi, gli interruttori si illuminano. Per ottenere la massima potenza termica, entrambi gli interruttori devono essere accesi. Quando si raggiunge la temperatura ambiente desiderata, la manopola del termostato deve essere ruotata lentamente in senso antiorario fino a quando non si sente lo scatto del termostato e le spie dell'elemento si accendono.

le luci si spengono. Il riscaldatore mantiene quindi automaticamente la temperatura dell'aria ambiente alla temperatura impostata, accendendosi e spegnendosi automaticamente.

### **Pulizia del convettore**

Scollegare sempre l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo. Pulire l'esterno del riscaldatore con un panno umido e asciugarlo con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti o abrasivi e non far entrare acqua nel riscaldatore.

### **Stoccaggio del convettore**

Se il riscaldatore non viene utilizzato per lungo tempo, deve essere protetto dalla polvere e conservato in un luogo pulito e asciutto.

### **Parametri**

Tensione di alimentazione: 220-240V,  
50Hz Potenza: 2000W



**Produttore:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové500 06