

# IDR 5 ... 20KTL-3PH Istruzioni per l'installazione e traffico



ID 5KTL-3PH, ID 6KTL-3PH, ID 8KTL-3PH, ID 10KTL-3PH, ID 15KTL-3PH, ID 20KTL-3PH



# Indice dei contenuti

1Chi	arimenti su questo manuale	5
1.1	Dichiarazione di copyright	5
1.2	Struttura del manuale	5
1.3	Ambito di applicazione	6
1.4	Gruppo target	6
1.5	Simboli utilizzati	6
2Informa	zioni	di base sulla sicurezza
<b>o</b> 2.1	Informazioni sulla sicurezza	8
2.2	Simboli e marcature	12
3Caratte	ristiche del prodotto	15
3.1	Informazioni sul prodotto	15
3.2	Dimensioni del prodotto	16
3.3	Etichette con marcature sul dispositivo	17
3.4	Caratteristiche funzionali	17
3.5	Modalità di utilizzo	20
3.6	Collegamento delle batterie GTX 3000-H	25
4 Insta	allazione	27
4.1	Informazioni sull'installazione	27
4.2	Procedura di installazione	28
4.3	Ispezione prima dell'installazione	28



4.4	Connessioni	31
4.5	Strumenti	32
4.6	Requisiti dell'ambiente di installazione	33
4.7	Luogo di installazione	34
4.8	Disimballaggio dell'inverter	35
4.9	Installazione dell'inverter	37
5Cablaggio	ele	ettrico
5.1	Istruzioni di sicurezza	38
5.2	Panoramica del cablaggio	41
5.3	Panoramica del sistema	42
5.4	Collegamento elettrico	46
5.5	Collegamento del cavo PE	46
5.6	Collegamento delle linee CC per i moduli fotovoltaici e la batte	eria 48
5.7	Collegamento dei cavi di alimentazione CA	52
5.8	Installazione del connettore CA	53
5.9	Interfaccia di comunicazione	56
5.10	Funzione di limitazione della potenza	75
5.11	Monitoraggio del sistema	77
5.12	Installazione di una chiavetta WiFi, GPRS o Ethernet	78
6Messa	in funzione dell'in	verter
<b>85</b> 6.1	Test di sicurezza prima della messa in servizio	85

JULAF	5	Ø	FAR
-------	---	---	-----

CONTE	
NUTI	

9Dati 127		tecnici
8.3	Manutenzione	126
8.2	Elenco degli errori	113
8.1	Risoluzione dei problemi	111
8 Risoluz	111	
7.5	Aggiornamenti del firmware	109
7.4	Struttura delle offerte	100
7.3	Modalità di accumulo dell'energia	95
7.2	Display standard	94
7.1	Pannello di controllo e campo di visualizzazione	93
7Fun	zionamento delle attrezzature	93
6.4	Impostazioni iniziali	86
6.3	Avvio dell'inverter	86
6.2	Doppio controllo	85



# 1 Informazioni su questa guida

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza che devono essere osservate durante l'installazione e la manutenzione dell'apparecchiatura.

# Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo in un luogo sicuro per un uso successivo!

Il presente manuale deve essere considerato parte integrante dell'apparecchiatura. Il manuale deve essere conservato nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura, anche quando questa viene consegnata a un altro utente o spostata in un altro luogo.

# 1.1 Dichiarazione di copyright

Il copyright di questo manuale è di proprietà di SOFARSOLAR. Non può essere copiato - in tutto o in parte - da aziende o privati (compreso il software, ecc.) e non può essere riprodotto o distribuito in nessuna forma o con nessun mezzo appropriato.

SOFARSOLAR si riserva il diritto di interpretazione finale. Queste istruzioni possono essere modificate in base al feedback degli utenti o dei clienti. La versione più recente è disponibile sul nostro sito Web all'indirizzo http://www.sofarsolar.com.

La versione attuale è stata aggiornata il 20.07.2022.

# 1.2 Struttura del manuale

Questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza e di installazione che devono essere seguite durante l'installazione e la manutenzione dell'apparecchiatura.



INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

# 1.3 Ambito di applicazione

Questo manuale descrive l'installazione, il collegamento elettrico, la messa in servizio, la manutenzione e la ricerca guasti degli inverter **HYD 5K...20KTL-3PH**.

# 1.4 Gruppo target

Il presente manuale è destinato agli ingegneri elettrici specializzati responsabili dell'installazione dell'inverter in un impianto fotovoltaico e della sua messa in servizio, nonché agli operatori dell'impianto fotovoltaico.

# 1.5 Simboli utilizzati

Questo manuale contiene informazioni sul funzionamento sicuro e utilizza simboli per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e il funzionamento efficiente dell'inverter. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni dei simboli per evitare lesioni o danni materiali.



INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

# A PERICOLO

La mancata osservanza di questa precauzione può causare morte o gravi lesioni.

• Seguire le avvertenze per evitare la morte o gravi ferito!

### **ATTENZIONE**

La mancata osservanza di questa precauzione può causare morte o gravi lesioni.

Seguire le avvertenze per evitare gravi lesioni!

### **AVVISO**

La mancata osservanza di questa precauzione può provocare lievi lesioni.

• Seguire le avvertenze per evitare lesioni!

#### ATTENZIONE

# L'inosservanza di questa disposizione può comportare il danneggiamento di

#### Attività!

• Seguire le avvertenze per evitare di danneggiare o distruggere il prodotto.

#### NOTA

• Fornisce suggerimenti per un funzionamento ottimale del prodotto.





# 2 Informazioni di base sulla sicurezza

#### NOTA

 In caso di domande o problemi dopo aver letto le seguenti informazioni, contattare SOFARSOLAR.

Questo capitolo fornisce informazioni sulla sicurezza relative all'installazione e al funzionamento dell'apparecchiatura.

# 2.1 Informazioni sulla sicurezza

Prima di iniziare l'installazione dell'apparecchiatura e la risoluzione dei problemi, leggere e studiare le istruzioni contenute in questo manuale e familiarizzare con i simboli di sicurezza pertinenti riportati in questo capitolo.

Prima di collegarsi alla rete elettrica, è necessario ottenere un'autorizzazione ufficiale dall'operatore della rete elettrica locale, in conformità ai requisiti nazionali e statali pertinenti. Inoltre, il sistema può essere utilizzato solo da elettricisti qualificati. In caso di manutenzione o riparazione, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato più vicino. Per informazioni sul centro di assistenza autorizzato più vicino, rivolgersi al rivenditore. NON eseguire personalmente le riparazioni sull'apparecchiatura, per non incorrere in danni a persone o cose.

Prima di installare l'apparecchiatura o di eseguirne la manutenzione, è necessario disattivare l'interruttore di tensione CC per interrompere la tensione CC del generatore fotovoltaico. È possibile disattivare la tensione CC anche con l'interruttore di tensione CC nella scatola di giunzione del sistema. In caso contrario, si potrebbero verificare gravi lesioni.



#### 2.1.1 Personale qualificato

Il personale responsabile del funzionamento e della manutenzione dell'apparecchiatura deve possedere le qualifiche, le competenze e l'esperienza necessarie per svolgere le attività descritte e deve essere in grado di comprendere appieno tutte le istruzioni contenute nel manuale. Per motivi di sicurezza, questo inverter deve essere installato solo da un elettricista qualificato che:

- ha ricevuto una formazione sulla sicurezza sul lavoro e sull'installazione degli impianti elettrici e sulla loro messa in funzione
- conosce le leggi, gli standard e i regolamenti locali del gestore del sistema di distribuzione.

SOFARSOLAR non si assume alcuna responsabilità per i danni alle cose. o per eventuali lesioni al personale causate da un uso improprio.

#### 2.1.2 Requisiti per l'installazione

Installare l'inverter seguendo le informazioni riportate nella sezione seguente. Montare l'inverter su un oggetto adatto con sufficiente capacità di carico (ad es. pareti, telai fotovoltaici, ecc.) e assicurarsi che l'inverter sia in posizione verticale. Selezionare un luogo adatto per l'installazione di apparecchiature elettriche. Assicurarsi che sia disponibile uno spazio sufficiente per un'uscita di emergenza adatta alla manutenzione. Garantire una ventilazione sufficiente per assicurare la circolazione dell'aria per il raffreddamento dell'inverter.

#### 2.1.3 Requisiti di trasporto

L'imballaggio di produzione è stato appositamente progettato per evitare danni durante il trasporto, ovvero urti violenti, umidità e vibrazioni. Tuttavia, se l'apparecchiatura è visibilmente danneggiata,

```
IDRICO 5K...20KTL-
3PH
```



INFORMAZIONI DI BASE SULLA SICUREZZA non deve essere installata. In questo caso, informare

immediatamente lo spedizioniere responsabile.



#### 2.1.4 Etichette con marcature sul dispositivo

Le etichette NON devono essere coperte da oggetti o corpi estranei (stracci, scatole, attrezzature, ecc.), devono essere pulite regolarmente e devono essere chiaramente visibili in ogni momento.

#### 2.1.5 Collegamento elettrico

Osservare tutti i codici elettrici applicabili quando si lavora con l'inverter solare.

#### 

#### **Tensione CC pericolosa**

 Prima di effettuare il collegamento elettrico, coprire i moduli FV con materiale opaco o scollegare il generatore FV dall'inverter. La luce del sole farà sì che il generatore FV inizi a generare tensione pericolosa!

# 

#### Rischio di scosse elettriche!

 Tutte le installazioni e i collegamenti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati!

#### **IMPORTANTE**

#### Autorizzazione a fornire la rete

 Prima di collegare l'inverter alla rete elettrica pubblica, procurarsi l'autorizzazione per l'installazione dell'inverter.
 ottenere dal gestore della rete elettrica locale l'autorizzazione ad alimentare la rete.



#### ΝΟΤΑ

#### Perdita della garanzia

• Non aprire l'inverter né rimuovere le etichette. In caso contrario, SOFARSOLAR non si assume alcuna garanzia.

#### 2.1.6 Operazione

#### A PERICOLO

#### Scossa elettrica

- Il contatto con la rete o con i terminali dell'apparecchio può provocare scosse elettriche o incendi!
- Non toccare il morsetto o il cavo collegato alla rete elettrica.
- Seguire tutte le istruzioni e i documenti di sicurezza che riguardano la connettività di rete.

### **AVVISO**

#### Ustioni causate da superfici calde

- Durante il funzionamento, diversi componenti interni dell'inverter diventano molto caldi.
- Indossare guanti protettivi!
- Impedire ai bambini di accedere al dispositivo!



#### 2.1.7 Riparazione e manutenzione

#### 

#### Tensione pericolosa!

- Prima di effettuare qualsiasi intervento di riparazione, disinserire prima l'interruttore del circuito CA tra l'inverter e la rete e poi l'interruttore del circuito CC.
- Dopo aver disinserito l'interruttore automatico CA e l'interruttore CC, attendere almeno 5 minuti prima di si iniziano a eseguire interventi di manutenzione o riparazione.

#### IMPORTANTE

#### Correzioni non autorizzate!

Una volta eliminati i guasti, l'inverter dovrebbe tornare a funzionare perfettamente.

Per eventuali riparazioni, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato di zona.

 I componenti interni dell'inverter NON DEVONO essere aperti senza la debita autorizzazione. Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite.
 o difetti.

# 2.2 Simboli e marcature

#### **AVVISO**

#### Attenzione al rischio di ustioni dovuto al coperchio caldo!

 Toccare il display e i pulsanti solo quando l'inverter è in funzione, poiché l'involucro può diventare molto caldo.



#### ATTENZIONE

#### Fate la messa a terra!

- Il generatore fotovoltaico deve essere collegato a terra secondo i requisiti del gestore della rete elettrica locale!
- Per motivi di sicurezza personale, si raccomanda che tutti i telai e gli inverter dei moduli FV siano collegati a terra in modo affidabile.

#### **ATTENZIONE**

#### Danni causati da sovratensione

 Assicurarsi che la tensione di ingresso non superi la tensione massima consentita. Una sovratensione può causare danni a lungo termine all'inverter e altri danni non coperti dalla normativa.

Garanzia!



#### 2.2.1 Simboli sull'inverter

Sull'inverter sono presenti diversi simboli di sicurezza. Leggere e comprendere il contenuto di questi simboli prima di iniziare l'installazione.

Simbolo	Descrizione
h Co	Nell'inverter è presente una tensione residua! Prima di aprire l'inverter, attendere cinque minuti per assicurarsi che il condensatore sia completamente scarico.
4	Attenzione! Rischio di scosse elettriche
<u>sss</u>	Attenzione! Superficie calda
CE	Il prodotto è conforme alle direttive UE
	Punto di messa a terra
i	Leggere il manuale prima di iniziare l'installazione dell'inverter.
IP	Grado di protezione del dispositivo da parte dell'involucro secondo la norma EN 60529
+-	Poli positivi e negativi della tensione CC in ingresso
<b>(++</b> )	L'inverter deve essere sempre trasportato e
	conservato con le frecce rivolte verso l'alto.
A	RCM (marcatura di conformità)
	Il prodotto soddisfa i requisiti dell'attuale normativa australiana
	standard.



# 3 Caratteristiche del prodotto

Questo capitolo descrive le caratteristiche, le dimensioni e i livelli di efficienza del prodotto.

# 3.1 Informazioni sul prodotto

L'HYD 5K...20KTL-3PH è un inverter fotovoltaico connesso alla rete in grado di fornire energia in modalità stand-alone. L'HYD 5K...20KTL-3PH è dotato di funzioni di gestione energetica integrate c h e coprono un'ampia gamma di scenari applicativi.





Gli inverter HYD 5K...20KTL-3PH possono essere utilizzati solo con moduli fotovoltaici che non richiedono la messa a terra di uno dei poli. Durante il normale funzionamento, la corrente di esercizio non deve superare i limiti specificati nei dati tecnici.

La scelta delle parti opzionali dell'inverter deve essere effettuata da un tecnico qualificato che abbia una buona conoscenza delle condizioni di installazione.



# 3.2 Dimensioni prodotto





# 3.3 Etichette con etichette sui dispositivi

Le etichette con le marcature non devono essere coperte o rimosse!



# 3.4 Caratteristiche funzionali

L'uscita in corrente continua generata dal generatore fotovoltaico può essere utilizzata sia per l'alimentazione della rete che per la ricarica delle batterie.

La batteria può fornire energia alla rete o all'utente. La modalità di alimentazione di emergenza (EPS) può fornire carichi induttivi come impianti di condizionamento o frigoriferi con commutazione automatica per meno di 10 millisecondi, con possibilità di sovraccarichi temporanei fino al 10%.

#### 3.4.1 Funzioni

- Due monitoraggi del punto di massima potenza con un sovraccarico di 1,5 volte in CC
- 2. Commutazione flessibile tra funzionamento della rete e accumulo di energia



#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 3. Massima efficienza durante la carica e la scarica della batteria (97,8%)
- Fino a 2 stringhe di batterie con una corrente di carica e scarica massima combinata di 50 A
- 5. Ampio intervallo di tensione di ingresso della batteria (180-800 V)
- 6. L'uscita EPS può essere collegata a carichi sbilanciati
- Fino a 10 inverter possono funzionare in parallelo sul collegamento in modalità EPS e sul collegamento in corrente alternata.
- Monitoraggio tramite RS485 e WiFi, in opzione tramite Bluetooth/GPRS



#### Battery2 Battery1 PV2 PV1 BAT1 PV1 10KW PV 10KW × BAT2 10KW BUS+ / Insulation Check DC switch DC switch · PW2 BUS EMI EMI 10KW EMI EMI 18 Softer Softer V pv1/l pv1 V pv2/l pv2 V bat1/l bat1 V bat2/l bat2 PWM boost1 PWM boost2 PWM bost2 RS485、WIFI、 USB、GPRS Com 3 S. SPD detection MPPT MPPT D PWM BB2 Slave DSF Blanced Circuit PWM BB3 Bus Slave relay ABC V BUS1/V BUS2 Three Phase Hybrid Inverter VGFO -Bush BUS.N SC] V GRID-R/S/T \_ DC ARM Controller 4 4 AC BUS.N 4. B 0 PWMR Relay PWM S PWM T VINV-R/S/T I INV-R/S/ Main relay ABC GFCI Main relay BUS. N Slave relay BUS.N Main DSP V GFCI EMI On-Offline relay KEY FAIN I Load R/S/T 4 z V GRID-R/6/T sus sus +12V Grid-tied 230V/230V/230V 40KW DC Pover Supply Off-grid 230V/230V/230V 20KW EMI -R S +94 -92 -+121.5 LOAD GRID

#### 3.4.2 Schema di cablaggio elettrico



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

# 3.5 Modalità di utilizzo di

#### 3.5.1 Tipico sistema di accumulo di energia

Un tipico sistema di accumulo di energia con pannelli fotovoltaici e batterie collegate alla rete.



#### 3.5.2 Sistema senza connessione fotovoltaica

In questa configurazione, non vengono collegati pannelli fotovoltaici e

la batteria viene caricata collegandosi alla rete.





#### 3.5.3 Sistema senza batteria

In questa configurazione, le batterie possono essere aggiunte in un secondo momento.



### 3.5.4 Modalità di backup (off-grid)

Se non è disponibile una connessione alla rete, i pannelli fotovoltaici e un pacco batterie forniscono elettricità per i carichi critici.





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### 3.5.5 Sistema multi-inverter (5-200 kW)

È possibile collegare in parallelo fino a 10 inverter alle connessioni alla rete e alla modalità EPS, ottenendo una potenza in modalità EPS fino a 200 kVA.



#### ΝΟΤΑ

- Gli inverter collegati in parallelo devono avere la stessa configurazione di potenza e di batteria.
- Il contatore o i trasformatori di corrente sono collegati all'inverter principale. Il controllo di tutti gli inverter avviene tramite un cavo di collegamento.
- Per la commutazione in parallelo di più dispositivi, si consiglia di utilizzare un interruttore di carico CA comune al collegamento dei carichi collegati.
- Per la commutazione in parallelo di più dispositivi, i dispositivi collegati del carico raccomanda l'uso di un interruttore di carico comune per la corrente alternata sul collegamento alla rete.



- Per distribuire il carico in modo uniforme tra gli inverter, la lunghezza del cavo tra ciascuna uscita e il carico deve essere la stessa.
- Se la potenza apparente massima del carico è superiore al 110% della potenza nominale dell'inverter, il dispositivo non deve essere collegato al terminale di carico CA ma direttamente alla rete.

#### 3.5.6 Modifica del sistema AC

In questa configurazione di sistema, un sistema ibrido per un impianto fotovoltaico esistente viene integrato con un inverter solare di qualsiasi marca. Installando un secondo contatore intelligente, la produzione fotovoltaica può essere valutata e utilizzata per caricare la batteria.

#### NOTA

 L'indirizzo di comunicazione del misuratore 1 deve essere impostato su 1. Allo stesso modo, l'indirizzo di comunicazione del misuratore 2 deve essere impostato su 2.





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### 3.5.7 Carico sbilanciato

Attivando l'opzione "carico sbilanciato", l'inverter compensa i carichi sbilanciati sia in modalità EPS che in modalità rete.







# 3.6 Collegamento delle batterie GTX 3000 - H

L'utilizzo del sistema di batterie GTX 3000-H di SOFARSOLAR è il modo più semplice per costruire un sistema di batterie scalabile. Il modulo batteria GTX 3000 ha una capacità nominale di 2,5 kWh, che consente di realizzare configurazioni multiple per una singola torre da 10 kWh (GTX 3000-H4) a 25 kWh (GTX 3000-H10). È possibile collegare in parallelo fino a quattro torri batteria.

È possibile collegare in parallelo fino a quattro torri di batterie con la stessa tensione CC a ciascuno degli ingressi dell'HYD 5K...20KTL-3PH, ottenendo una capacità nominale della batteria di 200 kWh nella configurazione più grande.

I modelli HYD 5 ... 8KTL-3PH sono dotati di un ingresso batteria (max. corrente 25 A).

I modelli HYD 10 ... 20KTL-3PH dispongono di due ingressi batteria (corrente massima 25 A / 25 A). Gli ingressi batteria possono essere impostati in modalità parallelo per raggiungere 50 A / 70 A. Se si collegano entrambi gli ingressi batteria in parallelo per aumentare la corrente di carica e scarica, è possibile collegare solo un totale di 4 sistemi di batterie in parallelo con la stessa tensione CC (potenza nominale fino a 100 kWh).

#### NOTA

 Se l'ingresso della batteria non viene utilizzato, accertarsi che sia impostato, ad esempio, nelle impostazioni dell'inverter:

Impostazioni di sistema - Configurazione dei canali di ingresso - Canale Bat2 -

Non utilizzato (Impostazioni di sistema - Configurazione canale di ingresso - Bat canale2 - non utilizzato).



#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

 La configurazione delle impostazioni della batteria deve essere effettuata solo quando l'inverter è in modalità standby! Impostazioni avanzate - 10. On/Off - Off



#### NOTA

- La configurazione delle impostazioni della batteria deve essere effettuata solo quando l ' inverter è in modalità standby!
   Impostazioni avanzate - 10. On/Off - Off
- Se l'ingresso della batteria non viene utilizzato, accertarsi che sia impostato, ad esempio, nelle impostazioni dell'inverter:

Impostazioni di sistema - Configurazione del canale di ingresso - Canale Bat2 - Non utilizzato.

- Gli ingressi delle batterie di diversi inverter non devono essere collegati in parallelo.
- Ogni torre della batteria corrisponde a un indirizzo di batteria univoco. Ogni indirizzo di batteria può essere configurato da 00 a 15 o come non utilizzato.
- Gli altri parametri della batteria devono essere impostati secondo le specifiche batteria



# 4 Installazione

# 4.1 Informazioni sull'installazione di

## 

#### Pericolo di incendio

- NON installare l'inverter su materiale combustibile.
- NON installare l'inverter in un'area in cui sono conservati materiali infiammabili o esplosivi.

# **AVVISO**

#### Pericolo di ustioni

 NON installare l'inverter in un punto in cui sia possibile t o c c a r l o . Il coperchio e il dissipatore di calore potrebbero danneggiarsi durante il funzionamento. Gli inverter sono molto caldi.

#### IMPORTANTE

#### Peso del dispositivo

- Considerare il peso dell'inverter durante il trasporto e la movimentazione.
- Scegliere un luogo e una superficie adatti all'installazione.
- L'inverter deve essere installato da almeno due persone.
- Non collocare l'inverter ad altezza d'uomo.



INSTALLAZI ONE

# 4.2 Procedura installazione

L'installazione meccanica viene eseguita come segue:

- 1. Controllare l'inverter prima dell'installazione
- 2. Preparare l'installazione
- 3. Selezionare la posizione di installazione
- 4. Trasporto dell'inverter al sito
- 5. Montare il pannello posteriore
- 6. Installare l'inverter

# 4.3 Ispezione prima dell'installazione di

#### 4.3.1 Ispezione dei materiali di imballaggio esterni

I materiali di imballaggio e i componenti possono essere danneggiati durante il trasporto. Pertanto, prima di installare l'inverter, è necessario ispezionare il materiale di imballaggio esterno. Controllare che il materiale di imballaggio esterno non presenti danni, come fori e crepe. Se si riscontrano danni, non disimballare l'inverter e contattare immediatamente lo spedizioniere e/o il rivenditore. Si consiglia di rimuovere il materiale di imballaggio entro 24 ore prima di installare l'inverter.

#### 4.3.2 Controllo dell'entità della fornitura

Dopo aver disimballato l'inverter, verificare che gli elementi forniti siano integri e completi. In caso di danni o parti mancanti, contattare il grossista.



INSTALLAZI ONE

Č.	Immagin e	Descrizione	Quantità
01		IDR 5K 20KTL-3PH	1
02	J-J	Staffa a parete	1
03		Terminale di ingresso FV+	4
04		Terminale di ingresso PV-	4
05	1 and	Connettore MC4 per contatto FV+	4
06	AND A	Connettore MC4 del contatto FV-	4
07	and the second second	Connettore di ingresso BAT	2
08		Connettore di contatto BAT+	2
09	Jan Barris	Connettore di contatto BAT-	2
10	And a second second	Morsetti metallici di fissaggio	2
		del cavo di alimentazione in	
		ingresso a BAT+	
11		Dado esagonale M6	2
12	and the second	Bulloni di espansione M8*80 (staffa a parete)	4
13		Collegamento alla rete CA	1
14		Collegamento del carico CA	1
15	(##\$I==3# <b>\$</b> )	Collegamento della porta di connessione	1



Č.	lmmagin e	Descrizione	Quantità
16		Otto campi. morsetto Resistenza dei terminali per il sistema in	1
		parallelo	
17		Collegamento tramite DRM	1
18		Connettore a 6 poli per trasformatore di corrente	1
19		Contatore intelligente trifase DTSU666	1
20		Trasformatore di corrente a nucleo diviso	3
		(HY94C5-200 o AKH-0,66/K-24 200A/5A)	
		solo per i contatori intelligenti	
21		Connettore COM a 16 poli	1
22	(M)	Vite con testa a croce M4X14, tre	1
	C A	(per il blocco dell'interruttore CC)	
23		Sensore di temperatura NTC (5M) in caso di utilizzo di interni	1
	~	BMS	
24		Palmare	1
25		Scheda di garanzia	1
26	O O DET MINIMA M	Certificato di qualità	1
27		Protocollo di prova, test delle prestazioni	1



# 4.4 Connessioni

# AVVISO

#### Danni durante il trasporto

• Prima dell'installazione, controllare attentamente l'imballaggio e i collegamenti del prodotto.



1	Collegamento della batteria	2	Interruttore di tensione CC
3	Terminali di ingresso PV	4	Collegamento del carico CA
5	Collegamento alla rete CA	6	USB/WiFi
1	Modalità DRM	8	Connessione di comunicazione
9	Porta di connessione 1	(10)	Porta di connessione 0
11	Collegamento del sensore di corrente	(12)	Display LCD
	(trasformatore di corrente)		



INSTALLAZI ONE

# 4.5 Strumenti

Preparare gli strumenti necessari per l'installazione e il collegamento elettrico.

Č.	Strumento	Modello	Funzioni
01		Martello perforatore Diametro consigliato della punta: 8 mm	Utilizzato per praticare fori nel muro.
02		Cacciavite	Cablaggio
03		Cacciavite a croce	Utilizzato per rimuovere e assemblare i bulloni del morsetto corrente alternata
04	er sole O	Strumento di rimozione contatto	Utilizzato per rimuovere Terminali FV
05		Pinze spelafili	Vengono utilizzati per spellare i fili
06		Chiave Inbus 6 mm	Viene utilizzato per avvitare il pannello posteriore all'inverter
07		Pinze a crimpare	Sono utilizzati per crimpatura dei cavi di alimentazione
08		Multimetro	Utilizzato per verificare la messa a terra



Č.	Strumento	Modello	Funzioni
09		Marcatore	Viene utilizzato per indicare
10		Banda	Utilizzato per misurare le distanze
11	0-180°	Livello	Utilizzato per allineare il supporto a parete
12	m m	Guanti ESD	per il montatore
13		Occhiali protettivi	per il montatore
14		Maschera	per il montatore
	Z	respiratoria	
		antipolvere	

# 4.6 Requisiti ambientali installazione

- Scegliere un luogo asciutto, pulito e ordinato adatto all'installazione.
- Temperatura ambiente: -25-60 °C.
- Umidità relativa: 0-100% (senza condensa).
- L'inverter deve essere installato in un luogo ben ventilato.
- Non collocare l'inverter in prossimità di materiali infiammabili o esplosivi.
- La categoria di sovratensione CA dell'inverter è la categoria II.
- Altitudine massima: 4 000 m
- Livello di inquinamento: 4

IDRICO 5K...20KTL-3PH



INSTALLAZI ONE

# 4.7 **Posizione installazione**

Selezionare una posizione adeguata per l'installazione dell'inverter. Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti:





Distanze minime per i singoli inverter HYD 5K...20KTL-3PH:




Distanze minime per più inverter HYD 5K...20KTL-3PH:



# 4.8 Disimballaggio dell'inverter

 Aprire l'imballaggio e afferrare l'inverter con entrambe le mani dalla parte inferiore su entrambi i lati.







2. Togliere l'inverter dall'imballaggio e portarlo sul luogo di installazione.

### ATTENZIONE

#### Danno meccanico

- Per evitare lesioni e danni all'apparecchiatura, assicurarsi che l'inverter sia bilanciato durante lo spostamento, poiché è molto pesante.
- Non appoggiare l'inverter sui suoi collegamenti, poiché non sono progettati per sostenerne il peso. Posizionare l'inverter in orizzontale sul terreno.
- Quando si appoggia l'inverter a terra, mettere della schiuma sotto di esso.

materiale o carta per proteggere il coperchio.



# 4.9 Installazione dell'inverter

- Fissare la staffa a parete nella posizione desiderata e segnare i tre fori. Mettere da parte la staffa a parete e praticare i fori.
- Inserire il bullone divaricatore M8\*80 verticalmente nel foro e verificare che la profondità di inserimento sia sufficiente.
- Allineare la staffa a parete ai fori e fissarla stringendo i bulloni e i dadi distanziatori.



- Posizionare l'inverter nel supporto a parete e fissarlo con la vite esagonale M6.
- 5. È possibile fissare l'inverter sul supporto a parete con un lucchetto.





# 5 Cablaggio elettrico

# 5.1 Istruzioni di sicurezza

Questa sezione descrive il cablaggio elettrico dell'inverter HYD 5K ... 20KTL-3PH.

Prima di collegare i cavi, leggere attentamente e con attenzione.

## A PERICOLO

#### Tensione elettrica sui collegamenti CC

 Assicurarsi che l'interruttore CC sia spento prima del cablaggio. Questo perché nel condensatore rimane una carica elettrica anche dopo lo spegnimento dell'interruttore CC. Pertanto, almeno 5

minuti prima che il condensatore si scarichi elettricamente.

# A PERICOLO

#### **Tensione elettrica**

 I moduli fotovoltaici generano elettricità quando sono esposti alla I u c e d e I s o I e , il che può comportare il rischio di scosse elettriche. Pertanto, i moduli fotovoltaici devono essere collegati al cavo d'ingresso dell'alimentatore CC prima che

coprire con un foglio di alluminio opaco.

# A PERICOLO

#### Tensione elettrica sui collegamenti CC

 Quando si lavora su sistemi ad alta tensione/alta corrente, come inverter e sistemi di batterie, usare guanti di gomma e indumenti protettivi (occhiali e stivali).



# ATTENZIONE

#### Qualifiche

• L'installazione e la manutenzione dell'inverter devono essere eseguite da un elettricista.

# NOTA

Α.

• La tensione a vuoto dei moduli in serie deve essere inferiore o pari a 1 000 V.

I moduli fotovoltaici collegati devono essere conformi alla classe IEC 61730.

Modello	lsc PV (assoluto massimo)	Uscita massima protezione dalle sovratensioni
HYD 5KTL-3PH	15 A/15 A	8 A*3
HYD 6KTL-3PH		10 A*3
HYD 8KTL-3PH		13 A*3
HYD 10KTL-3PH	30 A/30 A	16 A*3
HYD 10KTL-3PH-A*		16 A*3
HYD 15KTL-3PH		24 A*3
HYD 20KTL-3PH		32 A*3

La DVC (Deciding Voltage Classification) è la tensione di un circuito che, se utilizzato correttamente, è costantemente presente tra due parti sotto tensione nel caso peggiore:



Interfaccia	DVC
Collegamento ingresso FV	DVCC
Collegamento all'alimentazione CA	DVCC
Collegamento della batteria	DVCC
Collegamento del carico	DVCC
Interfaccia USB/WiFi	DVCA
Interfaccia COM	DVCA
Interfaccia CT	DVCA
Modalità DRM	DVCA
Porta di connessione	DVCA



# 5.2 Panoramica Schema di cablaggio

Parte di		Descrizione	Tipo consigliato cavo
+ BAT1 BAT2 0 0		+ : Collegare il cavo positivo della batteria al litio	Cavo multipolare in rame per esterni
		<ul> <li>Collegare il cavo negativo della batteria al litio.</li> </ul>	(46 mm²)
		+ : Collegare il cavo positivo del fotovoltaico sistemi	
		- Collegare il cavo negativo del fotovoltaico sistemi	Cavo FV (46 mm")
		L1	
16:0	14	L2	
		L3	
Carico		Ν	
		PE	Cavo multipolare in
		L1	(610 mm <sup>2</sup> )
		L2	
		L3	
AC		Ν	
		PE	



# 5.3 Panoramica del sistema

A seconda delle esigenze dell'utente, dell'infrastruttura elettrica esistente e delle normative locali, sono possibili diverse configurazioni del sistema. Il quadro deve essere configurato in base ai requisiti dell'azienda elettrica.

L'inverter è dotato di un relè CA integrato che scollega tutte le fasi e il filo neutro dalla rete in caso di guasto o interruzione della rete. Le funzioni di generazione e limitazione dell'energia dell'inverter richiedono l'uso di apparecchiature di misurazione esterne per ottenere informazioni sulla rete.

Sono disponibili 3 configurazioni di sistema:

Sistema A: Misura diretta dell'energia con trasformatori di corrente (fino a 300 A)

Sistema B: Misurazione dell'energia con contatore + trasformatori di corrente

Sistema C: Misura dell'energia misurata (fino a 80 A)

## NOTA

 Per il Sistema B, i clienti possono installare selezionare diversi trasformatori di corrente di misura. La corrente secondaria deve essere di 5 A.

# 

- Nelle tre situazioni seguenti, il sistema deve essere collegato prima al fusibile e poi al terminale di ingresso della macchina:
  - Batteria al piombo
  - Batteria al litio senza BMS
  - Batterie al litio multiple collegate a un ingresso





# 5.3.1 Sistema A: Misura diretta con trasformatori di corrente





# 5.3.2 Sistema B: Misuratore + trasformatore di corrente







## 5.3.3 Sistema C: Misura solo con contatore



# Misuratore: DTSU666 (parte della fornitura)

Dati tecnici	
Tensione	Corrente alternata 3 × 230/400 V
Attuale	1,5(6) A
Frequenza	50/60 Hz
Impulsi	6 400 imp/kWh
Prestazioni precise	Classe attiva 0,5S, classe reattiva 2

# 5.4 Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico si effettua come segue:

- 1. Collegare il cavo PE
- 2. Collegare il cavo di ingresso CC
- 3. Collegare il cavo della batteria
- 4. Collegare il cavo di uscita CA
- 5. Collegare il cavo di comunicazione (opzionale)

# 5.5 Collegamento del cavo PE

Collegare l'inverter alla guida di collegamento equipotenziale utilizzando un cavo di protezione (PE) per la messa a terra.





# ATTENZIONE

#### Non è consentito mettere a terra i pali!

 Poiché l'inverter non dispone di un trasformatore, i poli positivo e negativo del generatore FV non devono essere collegati a terra. In caso contrario, l'inverter non funzionerà correttamente. In un impianto FV, non tutte le parti metalliche sotto tensione (ad esempio, i telai dei moduli FV, il telaio del FV, il coperchio della morsettiera del generatore, il coperchio dell'inverter) richiedono una messa a terra.

messa a terra.

 Rimuovere l'isolamento del cavo. (Per l'uso all'esterno, si consiglia di utilizzare cavi di sezione ≥ 4 mm<sup>2</sup> per la messa a terra).



2. Crimpare il cavo al terminale ad anello:



 Installare il morsetto ad anello e la rondella allegati utilizzando la vite M6 e serrarli alla coppia di 3 Nm con una chiave inbus:







3 Foro filettato

# 5.6 Collegamento delle linee CC per i

# moduli fotovoltaici e la batteria

ΝΟΤΑ	
•	I passaggi per il collegamento della batteria e dell'impianto fotovoltaico sono gli stessi, solo le specifiche dei terminali differiscono. Il colore del terminale della batteria è blu, quello del terminale EV è blu.
	il sistema è nero.

Seguire le dimensioni dei cavi consigliate:

Sezione del cavo (m ) <sup>2</sup>	m	Diametro esterno cavo (mm)
Ambito di applicazione	Valore consigliato	
4,0 6,0	4,0	4,5 7,8



- 1. Rimuovere i contatti a crimpare dai collegamenti positivo e negativo.
- 2. Rimuovere l'isolamento del cavo:



Nota: L2 è più lungo di 2-3 mm rispetto a L1.

①Cavo CC positivo②	Cavo CC negativo
--------------------	------------------

- 3. Inserire i cavi CC positivi e negativi n e i rispettivi pressacavi.
- Crimpare i cavi CC. Il cavo crimpato deve essere in grado di sopportare una forza di trazione di 400 Nm.





# AVVISO

#### Pericolo di inversione di polarità!

- Prima di effettuare il collegamento alle connessioni CC, verificare che la polarità sia corretta!
- 5. Recuperato da crimpato cavi CORRENTE CONTINUA corrente nell'alloggiamento del connettore appropriato finché non si sente un "clic".
- 6. Riavvitare i pressacavi nell'alloggiamento del connettore.
- Inserire i connettori positivo e negativo nei corrispondenti morsetti d'ingresso CC dell'inverter fino a quando non si sente "click".





#### (1) Blocco

Nota: inserire i cappucci di protezione nei collegamenti CC non utilizzati.

#### Rimozione dei connettori

# **AVVISO**

#### Pericolo di arco elettrico in corrente continua

• Prima di rimuovere i connettori positivo e negativo, accertarsi che il connettore sia stato rimosso,

Che l'interruttore di alimentazione CC sia stato posizionato su off.

Per rimuovere i collegamenti positivo e negativo dall'inverter, inserire la chiave di rimozione nell'interblocco e spingerla con la forza appropriata come mostrato nella figura seguente:





# 5.7 Collegamento dei cavi di alimentazione CA

I cavi di alimentazione CA sono utilizzati per collegare l'inverter ai carichi critici (tramite la porta EPS) e al distributore di energia CA o alla rete elettrica.

# AVVISO

#### Collegamento all'alimentazione CA

- Ogni inverter deve avere un proprio interruttore automatico.
- Il dispositivo di disconnessione CA deve essere facilmente accessibile.

# ΝΟΤΑ

- L'inverter HYD 5K...20KTL-3PH è dotato di protezione AFI integrata (protettore di corrente univ.). Se è necessaria una protezione AFI esterna, si consiglia una protezione AFI di tipo A con una corrente residua di 100 mA o superiore.
- Conformità alle norme e ai regolamenti nazionali in materia di installazione relè o interruttori esterni!

Il cavo CA deve essere dimensionato correttamente per garantire che la perdita di potenza nel cavo CA sia inferiore all'1% della potenza nominale. Se la resistenza del cavo CA è troppo alta, la tensione CA aumenterà e ciò potrebbe causare la disconnessione dell'inverter dalla rete. La relazione tra la potenza dispersa nel cavo CA, la lunghezza del cavo e la sezione del cavo è mostrata nella figura seguente:





# 5.8 Installazione del connettore CA

# 

## **Tensione elettrica**

• Assicurarsi che l'alimentazione di rete sia spenta prima di rimuovere il connettore CA.

Per installare il connettore CA, procedere come segue.

 Selezionare il cavo appropriato in base al diagramma precedente. Rimuovere lo strato isolante del cavo di uscita CA utilizzando le pinze spelacavi come mostrato di seguito:





2. Rimuovere il connettore secondo lo schema seguente. Far passare il cavo di uscita CA attraverso il pressacavo.



 Collegare il cavo CA in base ai seguenti requisiti e serrare il morsetto con una chiave a brugola.



Collegamento	Cavo
L1	Fase 1 (marrone)
L2	Fase 2 (nero)



L3	Fase 3 (grigio)
N	Filo neutro (blu)
PE	Cavo di terra (giallo-verde)

# 4. Montare il coperchio del connettore e serrare il pressacavo.



 Collegare il connettore di alimentazione CA al collegamento di alimentazione CA dell'inverter ruotandolo in senso orario finché non scatta in posizione.

# NOTA

• Scollegare il connettore CA ruotandolo in senso antiorario.



#### **Tensione elettrica**

• Assicurarsi che l'alimentazione di rete sia spenta prima di rimuovere il connettore CA.



# 5.9 Comunicazione interfaccia

Le posizioni delle interfacce di comunicazione dell'HYD 5K ... 20KTL-3PH sono mostrato di seguito:



Č.	Collegamento	Funzioni
6	USB/WiFi	Porta USB per l'aggiornamento del firmware e l'importazione dei parametri di sicurezza; porta per il collegamento dell'unità flash del logger (WiFi, GPRS)
7	Modalità DRM	Modalità di risposta alla domanda/interfaccia logica per il controllo dell'inverter
8	СОМ	Porta di comunicazione multifunzionale
9	Collegamento porta 1	Funzionamento master/slave di più inverter



① Collegamento porta 0

# 5.9.1 Porta di comunicazione multifunzionale

#### Per l'assegnazione specifica dei DIAL si rimanda alla tabella seguente.



Funzioni	Spillo	Definizione di	Nota
Monitoraggio dell'inverter e	1	RS485 A1-1	Segnale RS485 +
controllo del sistema	2	RS485 A1-2	Segnale RS485 +
	3	RS485 B1-1	Segnale RS485 -
	4	RS485 B1-2	Segnale RS485 -
Porta del contatore	5	RS485 A2	Segnale RS485 +
	6	RS485 B2	Segnale RS485 -
Comunicazione con il sistema di gestione della batteria (identificazione automatica del bus CAN o RS485)	7	CAN0_H	Alta velocità di trasferimento dati
	8	CAN0_L	Bassa velocità di trasferimento dati
	9	GND.S	CAN Comunicazione BMS GND
	10	485TX0+	Segnale RS485 +
	11	485TX0-	Segnale RS485 -
Misurazione della	12	GND.S	Segnale GND
temperatura delle batterie senza BMS (ad es. batterie al piombo)	13	Temperatura. BAT	Campionamento della temperatura della batteria
Contatto pulito per l'elettricità	14	DCT1	Contatto secco 1



commutazione	15	DCT2	Contatto secco 2
Presa da 12 V	16	VCC	Comunicazione VCC

Per collegare il cavo di comunicazione, procedere come segue.

1. Rimuovere la guaina del cavo di 20-40 mm di lunghezza.



- 2. Collegare i fili in base alle funzioni e ai pin richiesti (vedere la tabella precedente).
- 3. Chiudere il coperchio e fissare il pressacavo ruotandolo in senso orario.





## NOTA

 Le funzioni dell'interfaccia di comunicazione devono essere impostate sul display LCD dell'inverter. Seguire le istruzioni operative del capitolo 7.

# 5.9.2 RS485

Per monitorare e controllare più inverter, collegare i fili RS485 in un circuito chiuso.

Sull'ultimo inverter è necessario terminare il bus tra i pin 3 e 4 con una resistenza da 120 ohm.





# 5.9.3 Elettrometro

#### NOTA

- Il misuratore DTSU666 0,05-1,5(6) A e i trasformatori di corrente di misura (HY94C5-200) sono forniti con un inverter.
- Corrente d'ingresso massima del contatore: 5 A
- Corrente massima misurata: 200 A (rapporto: 40:1)

Le funzioni di gestione energetica integrate nell'HYD 5K...20KTL-3PH richiedono la misurazione del flusso di energia nel punto di connessione alla rete. Esistono diverse opzioni per la configurazione del sistema. La misurazione può avvenire tramite trasformatori di corrente (fino a 300 A) o tramite connessione diretta (fino a 80 A).

L'assegnazione dei pin RS485 tra l'inverter e il misuratore è riportata nella tabella seguente.

Pin porta inverter COM	Funzioni	Pin del contatore
Pin 5	RS485+ (A2)	Pin 24
Pin 6	RS485- (B2)	Pin 25



# NOTA

- Utilizzare un cavo schermato a coppie twistate
- Il diametro esterno del rame deve essere superiore a 0,5 mm<sup>2</sup>.
- Tenere lontano da cavi di alimentazione o altri campi elettrici.
- Distanza massima 1 200 metri

# Contatore con collegamento al trasformatore di corrente (sistema A, default)









# ΝΟΤΑ

 Le frecce sui trasformatori di corrente sono rivolte verso la rete.



Misura fino a 200 A

## Configurazione del contatore

Il misuratore è preconfigurato per l'uso con un inverter con le seguenti impostazioni:

Indirizzo Modbus: 1

Velocità di trasmissione: 9 600

Rapporto di corrente: 40:1

## Collegamento diretto al contatore (sistema C)

Il misuratore Chint DTSU666 (5/80 A) deve essere acquistato

separatamente, non è incluso.

Corrente di ingresso massima: 80 A





Per modificare o controllare le impostazioni, seguire le istruzioni

riportate di seguito:

## Impostazioni dell'indirizzo e della velocità di trasmissione Modbus



## Impostazione del rapporto di corrente





#### 5.9.4 Sensore di temperatura

Per le batterie senza BMS (ad esempio, batterie al piombo), è necessario collegare un sensore di temperatura, incluso nella fornitura. Posizionare il sensore sulla batteria.

# 5.9.5 Collegamento BMS

Per le batterie con BMS (ad esempio batterie agli ioni di litio) è necessario collegare

al sistema di gestione della batteria tramite bus CAN o RS485.

L'inverter utilizzerà il bus CAN o il bus RS485 a seconda della scelta

dell'accumulatore nel menu dell'inverter.

#### Collegamento GTX 3000-H

Per collegare la batteria GTX 3000-H all'inverter, seguire le assegnazioni dei pin riportate di seguito:

Porta COM inverter	Funzioni	Cavo di comunicazione GTX 3000-H	Porto batteria "Collegamento".
Pin 7	CAN0_H	Bianco-arancio	Pin 2
Pin 8	CAN0_L	Arancione	Pin 4



#### 5.9.6 Contatto secco

Un contatto pulito indica la modalità ON e EPS. Può fornire una tensione di 12

La corrente continua passa a 0 V durante lo stato di accensione della rete e a 0 V durante la modalità EPS.

#### Nota: questa funzione è disponibile a partire dal firmware V8.

Di seguito viene illustrato il modo in cui può essere utilizzato per

commutare la connessione N-PE in modalità di disattivazione della rete:

Stato della rete acceso:



65



C O M

Ν



## 5.9.7 Alimentazione di comunicazione

L'alimentazione può essere utilizzata per dispositivi di comunicazione esterni.

#### 5.9.8 Interfaccia del trasformatore di corrente di misura

Per le configurazioni del sistema A, i trasformatori di corrente di misura sono collegati direttamente all'inverter senza contatore.

Questi trasformatori di corrente di misura devono essere acquistati separatamente e devono avere una corrente nominale massima di 100 mA al collegamento dell'inverter. Per i collegamenti specifici del DIAL, consultare la tabella seguente.



Spillo	Definizione	Funzioni
1	lct_R-	Fase R (fase L1)
2	lct_R+	Fase R+ (fase L1+)
3	lct_S-	Fase S (fase L2)
4	lct_S+	Fase S+ (fase L2+)
5	lct_T-	Fase T (fase L3)
6	lct_T+	Fase T+ (fase L3+)



Per installare i trasformatori di corrente di misura, procedere come segue.

 Collegare i cavi ai morsetti come indicato nella tabella precedente e applicare il coperchio del connettore sui morsetti.



 Collegare e fissare il connettore ruotandolo in senso orario.



## 5.9.9 Porta di connessione

Nei sistemi con più inverter, è possibile collegare i dispositivi in una configurazione master/slave. In questa configurazione, solo un misuratore è collegato all'inverter master per controllare il sistema.

```
IDRICO 5K...20KTL-
3PH
```





# ΝΟΤΑ

 Il primo e l'ultimo inverter devono essere collegati con morsetti a 8 poli!

# Collegamento dei pin



Spillo	Definizione di	Funzioni
1	IN_SYN0	Segnale di sincronizzazione 0
2	CANL	Bassa velocità di trasferimento dati CAN
3	SYN_GND0	Segnale di sincronizzazione GND 0
4	CANH	Trasmissione dati CAN ad alta velocità


Spillo	Definizione di	Funzioni
5	IN_SYN1	Segnale di sincronizzazione 1
6	SYN_GND1	Segnale di sincronizzazione GND 1
7	SYN_GND2	Segnale di sincronizzazione GND 2
8	IN_SYN2	Segnale di sincronizzazione 2

#### Installazione

 Collegare e fissare il connettore ruotandolo in senso orario:



### 5.9.10 Interfaccia modalità DRM/interfaccia logica

L'interfaccia DRM/logica viene utilizzata per controllare l'inverter utilizzando segnali esterni, solitamente forniti da operatori che utilizzano ricevitori di segnali di controllo remoto o altri mezzi. Pin





L'interfaccia logica è definita in base a diversi requisiti standard.

Si consideri la seguente assegnazione di DIALS.



Seguire la procedura di installazione descritta di seguito.

1. Stringere i terminali dei fili in ordine di colore:



 Far passare il serracavo attraverso il pressacavo e inserire il cavo di comunicazione nel connettore RJ45.









3. Fissare il connettore ruotandolo in senso orario:

# Modalità DRM per AS/NZS 4777.2:2015 e AS/NZS 4777.2:2020

Conosciute anche come modalità di risposta alla domanda dell'inverter (DRM).

L'inverter riconosce tutti i comandi di richiesta di risposta supportati e avvia una risposta entro due secondi. Il commutatore continuerà a rispondere finché la modalità sarà mantenuta.

Comandi DRM supportati: DRM0, DRM5, DRM6, DRM7, DRM8.

Spillo	Colore	Funzioni
1	arancione/bianco	DRM1/5
2	arancione	DRM2/6
3	verde/bianco	DRM3/7



#### CABLAGGIO ELETTRICO

Spillo	Colore	Funzioni
4	Blu	DRM4/8
5	blu/bianco	DRM0
6	Verde	RefGen
7	marrone/bianco	
8	Marrone	

### Interfaccia logica per VDE-AR-N 4105:2018-11

Questa funzione viene utilizzata per controllare o limitare la potenza di uscita dell'inverter.

L'inverter può essere collegato a un ricevitore radio di segnali di controllo remoto per limitare dinamicamente la potenza di uscita di tutti gli inverter del sistema.



#### L'inverter è preconfigurato ai seguenti livelli di prestazione:



Spillo	Nome	Inverter	Ricevitore radio per i segnali del telecomando
1	L1	Ingresso relè 1	K1 - relè di uscita 1
2	L2	Ingresso relè 2	K2 - relè di uscita 2
3	L3	Ingresso relè 3	K3 - relè di uscita 3
4	L4	Ingresso relè 4	K4 - relè di uscita 4
6	G	Superficie	Relè, piattaforma comune

Stato del relè: chiusura è 1, apertura è 0

L1	L2	L3	L4	Potenza attiva	Cos (φ)
1	0	0	0	0%	1
0	1	0	0	30 %	1
0	0	1	0	60 %	1
0	0	0	1	100 %	1

### Interfaccia logica per EN50549-1:2019

L'uscita di potenza attiva può essere interrotta entro cinque secondi dall'immissione di un comando nell'interfaccia di ingresso.





### Descrizione funzionale della pinza

Spillo	Nome	Inverter	Ricevitore radio per i segnali del telecomando
1	L1	Ingresso relè 1	K1 - relè di uscita 1
6	G	Superficie	Relè, piattaforma comune

L'inverter è preconfigurato con i seguenti livelli di prestazione.

Stato del relè: chiusura è 1, apertura è 0

L1	Poten za attiva	Tasso di declino prestazioni	Cos (φ)
1	0%	< 5 s	1
0	100 %	/	1



### 5.10 funzione di limitazione della potenza

La funzione Anti-Reflux Power si riferisce alla funzione di limitazione della potenza. Quando questa funzione è attivata, la potenza del punto di potenza comune (PCC) sarà limitata al limite di potenza di riflusso impostato.

Il Controllo antiriflusso duro e il Controllo antiriflusso duro possono essere utilizzati insieme. Tuttavia, quando è attivato il controllo antiriflusso duro, il limite di potenza antiriflusso non può superare il limite di potenza di riflusso. Se la potenza di riflusso supera il limite di potenza di riflusso, la protezione da sovraccarico reagisce.

Se il segnale di comunicazione con il contatore viene perso, la potenza di uscita dell'inverter viene limitata al valore impostato del limite di esportazione morbido e la protezione contro i guasti non reagisce. Se la funzione Hard Anti-Reflux Control è attivata, la perdita del segnale con il contatore attiva la protezione contro i guasti dell'inverter.

L'uscita dell'inverter della serie HYD 5-20KTL-3PH è dotata di 4 serie di relè collegati elettricamente all'estremità di uscita dell'R/S/T/N per garantire la continuità del collegamento elettrico del carico R/S/T/N quando l'inverter è scollegato dalla rete.

IDRICO 5K...20KTL-3PH



### NOTA

- Funzione antiriflusso = Funzione di limitazione dell'uscita
- Potenza di riflusso = Potenza di uscita
- Controllo antiriflusso duro = controllo duro della limitazione di potenza
- Controllo antiriflusso = controllo morbido della limitazione di potenza

### 5.10.1 Ottenere informazioni sulla rete attraverso il sistema A

Collegare i fili secondo il metodo di cablaggio illustrato nel Sistema A, attivare la funzione Anti-Reflux Power e impostare i parametri di restrizione nell'interfaccia del menu dell'inverter. Per i metodi di funzionamento specifici, vedere Impostazioni avanzate / 3 Antireflusso in questo manuale.

In alcune impostazioni di sicurezza, la protezione da corrente inversa dura è attivata come impostazione predefinita.

NOTA	
•	La modifica dell'impostazione della prevenzione del
	riflusso rigido richiede l'autorizzazione di SOFARSOLAR.
•	Solo gli installatori e i distributori sono autorizzati a
	utilizzare l'app Bluetooth per attivare/disattivare le
	impostazioni e regolare la funzione di limitazione della
	potenza. Per le modalità di funzionamento specifiche,
	vedere Avanzate
	impostazioni / 3 Antireflusso in questo manuale.
Ottene	re informazioni sulla rete tramite i sistemi B e C

Seguire le istruzioni per il cablaggio come indicato nello schema riassuntivo del cablaggio per il sistema B o per il sistema B.

5.10.2



sistema C, attivare la funzione Anti-Reflux Power e impostare i parametri nell'interfaccia del menu dell'inverter.

La configurazione del controllo del limite di potenza rigido segue gli stessi passi d e l sistema A. Inoltre, la funzione di misurazione della potenza deve essere attivata tramite l'interfaccia del menu della macchina. Per le modalità operative specifiche, vedere 7.4. 2 Impostazioni avanzate  $\rightarrow$  3 Antireflusso in questo manuale.

### 5.11 Monitoraggio del sistema

HYD 5K ... Gli inverter 20KTL-3PH offrono diversi metodi di comunicazione per il monitoraggio del sistema: Unità flash RS485 o WiFi (standard), unità flash GPRS o Ethernet (opzionale).

### 5.11.1 RS485

È possibile collegare un dispositivo RS485 a un computer o a un data logger utilizzando un'unità flash USB RS485.

#### NOTA

- La linea di interfaccia RS485 non deve essere più lunga di 1 000 m.
- Assegnare a ciascun inverter il proprio indirizzo Modbus (da 1 a 31) tramite il display LCD





### 5.11.2 Flashdisk WiFi, GPRS, Ethernet

Una volta installata l'unità flash del logger, gli inverter possono caricare i dati operativi, energetici e di allarme direttamente nel portale di monitoraggio SolarMAN.



### 5.12 Installazione di una chiavetta WiFi, GPRS o Ethernet

- 1. Rimuovere il cappuccio dall'interfaccia USB.
- 2. Installare l'unità flash WiFi/GPRS/Ethernet.
- 3. Serrare il dado di accoppiamento.





### 5.12.1 Configurare un'unità flash WiFi utilizzando un browser web

**Preparazione:** La chiavetta WiFi viene installata come indicato nella sezione precedente e l'inverter SOFAR deve essere in funzione.

Seguire queste istruzioni per configurare l'unità flash WiFi:

- Collegare il computer o lo smartphone alla rete WiFi della chiavetta. Il nome di questa rete WiFi è "AP" e il seguente è il numero di serie della chiavetta WiFi (vedi etichetta del tipo). Quando viene richiesta una password, questa si trova sull'etichetta della chiavetta WiFi (PWD).
- 2. Aprire un browser Web e inserire l'indirizzo **10.10.100.254**.
- Browser consigliati: Internet Explorer 8+, Google Chrome 15+, Firefox 10+
- Inserire un nome utente e una password, entrambi predefiniti impostato su "admin". Si aprirà la pagina "Stato".
- 5. Per configurare la chiavetta WiFi per l'accesso a Internet, fare clic su "Procedura guidata".

**II risultato** Flashdisk WiFi inizierà a inviare dati al dispositivo SolarMAN.



Registrare il sistema all'indirizzo <u>home.solarmanpv.com</u>. A tal fine, inserire il numero di serie riportato sull'unità flash del registratore. Gli installatori utilizzano il portale <u>pro.solarmanpv.com</u>

### 5.12.2 Impostazione di una chiavetta WiFi tramite l'app

Per scaricare l'applicazione, cercare "SOLARMAN" nell'App Store o in Google Play oppure utilizzare i seguenti codici QR:

• SOLARMAN Smart (per i clienti finali):



• SOLARMAN Business (per gli installatori):



### Fasi di configurazione

- Dopo aver lanciato l'app, registrarsi come nuovo utente o inserire le credenziali solarMAN attuali.
- 2. Creare un nuovo sistema e salvare i dati del sistema.



- Scansionare il codice a barre dall'unità flash del registratore per assegnare l'inverter al sistema.
- Andare al sistema appena creato e configurare l'unità flash del logger (dispositivo/logger)
- Premere il pulsante sull'unità flash WiFi per 1 secondo per attivare la modalità WPS sull'unità flash e collegare lo smartphone all'unità flash WiFi.
- 6. A questo punto, selezionare la rete WiFi locale per l'accesso a Internet e inserire

Password WiFi.

7. La chiavetta WiFi è configurata con le credenziali.

#### Stato dell'unità flash WiFi

Le spie LED sull'unità flash WiFi forniscono informazioni sullo stato:

LED	Stato	Descrizione
NET:		Si accende: connessione al server riuscita
	Com unicazione con il router	<b>Lampeggiante</b> (1 s): connessione riuscita al router
		<b>Lampeggiante</b> (0,1 s): modalità WPS attiva
		Non acceso: nessuna connessione al router
СОМ		Lampeggiante (1 s): comunicazione con
e con	Comunicazion	da inverter
	da inverter	
		<b>On:</b> registratore collegato all'inverter

CABLAGGIO ELETTRICO





CABLAGGIO ELETTRICO

LED	Stato	Descrizione
PREPAR AZIONE VENO	Stato della segreteria telefonica	Lampeggiante (1 s): stato normale
		Lampeggiante (0,1 s): reset in corso
		Non acceso: condizione di errore
Pulsante di reset		
Premere	un tasto	Descrizione
1 s		Modalità WPS
5 s		Riavvio
10 s		Riavvio (reset)

### 5.12.3 Impostazione di una chiavetta GPRS

La chiavetta GPRS deve essere dotata di una scheda SIM:







Il flashdisk GPRS deve essere configurato con l'applicazione SOLARMAN.

Affari:



Eseguire le seguenti operazioni:

- 1. Aprire l'applicazione e richiamare la voce di menu Strumenti Bluetooth.
- 2. Utilizzare il numero di serie per identificare l'unità flash WiFi e rimuoverla.
- 3. Richiamo di "Personalizzato"
- Digitare AP+YZAPN= "nome APN del vostro operatore di rete".
- 5. (ad esempio per T-Mobile: AP+YZAPN=internet.v6.telekom)
- 6. Per controllare le impostazioni, chiamare AP+YZAPN
- È possibile controllare lo stato utilizzando le voci di menu "Stato del logger" e "Lettura". A seconda dell'operatore di rete, attendere alcuni minuti finché la connessione non viene stabilita e lo stato è normale:

possible reasons	10 ER. CAUE 10 10		
Command succeed			
Logger Status	al Logger Ad	laptation Type	
SIM card ICCID Network	Registry Mast	er Server Info.	
Standby Server Info.			
1	Aore commands		
Read	Setting	Custom	
111	0	<	

IDRICO 5K...20KTL-3PH



### 5.12.4 Configurazione dell'unità flash Ethernet

L'unità flash Ethernet è dotata di serie di DHCP, in modo da ottenere automaticamente un indirizzo IP dal router.

Per impostare un indirizzo IP fisso, collegare il computer alla chiavetta Ethernet e aprire la pagina di configurazione tramite l'indirizzo web **10.10.100.254**.



## 6 Messa in servizio dell'inverter

### 6.1 Test di sicurezza prima della messa in servizio

### ATTENZIONE

#### Controllare l'intervallo di tensione

• Assicurarsi che le tensioni CC e CA rientrino nell'intervallo consentito dall'inverter.

### 6.2 Doppio controllo

Assicurarsi che l'inverter e tutti i cavi siano installati in modo corretto, sicuro e affidabile e che siano soddisfatti tutti i requisiti ambientali.

- 1. L'inverter è montato saldamente su una staffa a parete.
- I fili PV+/FV- sono cablati, la polarità e la tensione sono Giusto.
- I fili BAT+/BAT- sono saldamente collegati, la polarità e la tensione sono corrette.
- Il sezionatore CC è collegato correttamente tra la batteria e l'inverter, il sezionatore CC: OFF.
- 5. I cavi GRID/LOAD sono collegati saldamente/legalmente.
- L'interruttore automatico CA è collegato correttamente tra la porta GRID dell'inverter e GRID, interruttore automatico: OFF (VYP).



- L'interruttore automatico CA è collegato correttamente tra la porta dell'inverter LOAD e il carico critico, interruttore automatico: OFF (VYP).
- Per una batteria al litio, assicurarsi che il cavo di comunicazione sia collegato correttamente.
- 9. Per una batteria al piombo, assicurarsi che il filo NTC sia collegato correttamente.

### 6.3 Avvio dell'inverter

Per accendere l'inverter, procedere come segue.

- 1. Assicurarsi che la fase dell'inverter non generi corrente.
- 2. Attivare l'interruttore CC.
- Attivare la batteria. Attivare il sezionatore CC tra la batteria e l'inverter.
- Attivare l'interruttore automatico AC (ON) tra la porta dell'inverter GRID e GRID.
- Attivare l'interruttore automatico CA tra la porta dell'inverter LOAD e il carico critico.
- 6. L'inverter dovrebbe ora funzionare.

### 6.4 Home impostazioni

Prima di mettere in funzione l'inverter è necessario effettuare le seguenti impostazioni

parametri.

Parametro	Nota
1) Impostazioni della	L'impostazione predefinita è
lingua	l'inglese



2) Impostazione dell'ora del	l Se si è connessi al server	
sistema	o si utilizza l'app, l'ora viene impostata	
	automaticamente sull'ora locale.	
3) Importare i parametri di	È necessario recuperare le	
sicurezza	impostazioni del codice paese	
	dall'unità USB.	
	Se si è registrati come installatori	
	verificati, è possibile utilizzare in	
	alternativa la funzione mobile	
	applicazione	
4) Impostazioni del canale	Utilizzare la Configurazione dei	
di ingresso	canali di ingresso per definire se	
	l'impianto fotovoltaico e/o le	
	batterie sono collegati e in quale	
	configurazione. Se i canali di	
	ingresso a e a non sono utilizzati,	
	selezionare	
	(non utilizzata)	
Canale di ingresso 1	se le stringhe fotovoltaiche sono	
(MPPT1)	collegato all'MPPT1, selezionare "MPPT1".	
Canale di ingresso 2	se le stringhe fotovoltaiche sono	
(MPPT2)	collegate all'MPPT2 in modo	
	indipendente, selezionare	
	"MPPT2"	
	Se le stringhe fotovoltaiche sono	
	collegato all'MPPT2 in parallelo	
	all'MPPT1, selezionare "MPPT1".	
Canale di ingresso 3	Se la batteria è collegata	
(BATT)	all'ingresso BAT1, selezionare	
	"BAT1", altrimenti	



"disabilitare"



Canale di ingresso 4 (BAT2)	se la seconda batteria è collegata al BAT2 in modo indipendente, selezionare "BAT2" se una batteria è collegata in parallelo al BAT1 e al BAT2, selezionare "BAT1"
5) Impostazione dei parametri della batteria	I valori predefiniti possono essere impostati in base alla configurazione del canale di ingresso nel menu Impostazioni avanzate - Parametri batteria):
	Selezionare il tipo di batteria Indirizzo della batteria: 00 per 1. accumulatore, 01 per il secondo accumulatore ecc.

La modalità operativa predefinita è quella di utilizzo automatico. La modalità EPS, il supporto sbilanciato, la modalità antiriflusso, la scansione della curva IV e l'interfaccia logica sono disabilitate.

### 6.4.1 Configurazione delle impostazioni della batteria

I modelli HYD 5 ... 8KTL-3PH hanno un ingresso batteria (corrente massima 25 A). I modelli HYD 10 ... 20KTL-3PH dispongono di due ingressi batteria (corrente massima 25 A / 25 A).

Gli ingressi della batteria possono essere collegati e impostati in modalità parallelo per raggiungere 50A/70A.



### 6.4.2 Configurazione del sistema di inverter in parallelo

Per aumentare le prestazioni EPS e di rete, l'HYD 5 ... 20KTL-3PH può essere collegato in parallelo alla porta di rete e alla porta EPS. Seguire queste istruzioni per impostare la comunicazione:

- 1) Impostare l'unità master
- 2) Impostare le unità slave

#### NOTA

Ogni inverter deve avere un indirizzo parallelo univoco

### Impostazioni del codice paese

#### NOTA

- I gestori di rete dei diversi Paesi hanno requisiti diversi per il collegamento degli inverter fotovoltaici alla rete.
- Assicurarsi di selezionare il codice paese corretto come richiesto dalle autorità locali e consultare un elettricista qualificato o il personale dell'autorità per la sicurezza elettrica.
- SOFARSOLAR non è responsabile delle conseguenze della selezione di un codice paese sbagliato.
- Il codice paese scelto influisce sul monitoraggio dei dispositivi in rete. L'inverter controlla continuamente i limiti impostati e, se necessario, disconnette il dispositivo dalla rete.

Paese	Codice	Standard
Australia	002-000	Generale
	002-001	AU-WA
	002-002	AU-SA
	002-003	AU-VIC



	002-004	AU-QLD
	002-005	AU-VAR
	002-006	AUSGRID
	002-007	Orizzonte
	002-008	AU-SA-HV
Belgio	008-000	Generale
	008-001	HV
Brasile	028-000	Rete 220 V
	028-001	ІТ
	028-002	Rete 230 V
	028-003	254 Vrete
Cina	010-000	Generale
	010-001	Taiwan
	010-002	MV
	010-003	HV
Croazia	107-000	
Cipro	024-000	
Danimarca	005-000	Generale
	005-001	TR322
Dubai	046-000	DEWG
	046-001	DEWG MV
UE	018-000	EN50438
	018-001	EN50549
	018-002	EN50549-HV
Europa	022-000	
(in generale)	022-001	
Francia	011-000	VDE0126
	011-001	FAR Arrete23
	011-002	VDE0126-HV



#### MESSA IN SERVIZIO DELL'INVERTER

Germania	000-000	VDE4105
	000-001	BDEW
	000-002	VDE0126
	000-003	VDE4105-HV
	000-004	BDEW-HV
Grecia	006-000	Il continente
	006-001	Isole
India	025-000	
Irlanda	039-000	EN50438
Italia	001-000	CEI-021 interno
	001-001	CEI-016 Italia
	001-002	CEI-021 esterno
	001-003	CEI-021 V Areti
	001-004	CEI-021 interno-HV
Corea	020-000	
Lituania	108-000	
Messico	035-000	ІТ
Paesi Bassi	007-000	Generale
Nuova Zelanda	027-000	
Filippine	026-000	
Polonia	012-000	ІТ
	012-001	MV
	012-002	HV
Spagna	003-000	RD1699
	003-001	RD1699-HV
Svezia	021-000	
Turchia	004-000	Generale
Uniti	009-000	G99
Regno	009-001	G98



Grande Gran Bretagna	009-002	G99-HV
Slovacchia	029-000	VSD
	029-001	SSE
	029-002	ZSD
Sudafrica	044-000	
Repubblica	044-001	HV
Thailandia	040-000	PEA
	040-001	MEA
Ucraina	033-000	
	034-000	
IEC EN61727	019-000	
Ampia gamma - 60 Hz	038-000	
Gamma LV - 50 Hz	042-000	



## 7 Funzionamento delle apparecchiature

Questo capitolo descrive i display LCD e LED dell'inverter HYD 5K ... 20KTL- 3PH.

### 7.1 Pannello di controllo e display

#### On-Grid State PV1: ON PV2: ON PV2: ON PV2: ON PV2: ON PV2: ON PV2: ON Off-Grid Off-Grid Status Light Off-Grid Status Light Alarm Light Back Up Down Ok

### 7.1.1 Pulsanti e spie del display

### Pulsanti

Pulsante	Nome	Descrizione
Ĺ	Indietro	Schermata precedente, accesso al menu
1	In alto	Seleziona la voce precedente aumentare il valore dell'impostazione
Ļ	In basso	Seleziona la seguente voce menu, diminuisce il valore dell'impostazione



#### FUNZIONAMENT O DELLE APPARECCHIATUR E

Pulsante	Nome	Descrizione
Ļ	Conferma	Conferma la voce di menu, seleziona la cifra successiva, conferma l'impostazione
LED		
Stato Colore		Stato
Roto su	Verde	Normale
	Verde (lampeggiante)	Modalità standby
Roto disatt	Verde	Normale
	Verde (lampeggiante)	Modalità standby
Allarme	Rosso	Errore

### 7.2 Display standard

La schermata mostra tutte le informazioni rilevanti sull'inverter:





	F
1	Per visualizzare i parametri dell'impianto fotovoltaico, ad esempio
	sono corrente, tensione e potenza, premere il pulsante Su
<b>↓</b>	Per visualizzare i parametri di rete, quali tensione, corrente e
	frequenza, premere il pulsante Giù
<b>↓</b>	Premendo nuovamente il tasto Giù, vengono visualizzati i parametri
	della batteria 1, come la corrente, la potenza, lo stato di carica, ecc.
<b>↓</b>	Premendo nuovamente il tasto Giù, vengono visualizzati i parametri
	della batteria 2, come la corrente, la potenza, lo stato di carica, ecc.

### 7.3 Modalità di accumulo dell'energia

L'HYD 5 ... 20KTL-3PH è dotato di diverse modalità di gestione energetica integrate.

### 7.3.1 Modalità di utilizzo automatica

In modalità d'uso automatica, l'inverter carica e scarica automaticamente la batteria secondo le seguenti regole:

On-Grid State Image: Constraint of the state   PV1: ON PV2: ON   3.51kW 0.03kW   0.00kW 3.47kW   0.00kW 3.47kW   0.018-06-28 09: 11: 28	Se la potenza generata dall'impianto FV è pari alla potenza del carico (ΔP < 100 W), l'inverter non carica la batteria o non carica la batteria.
On-Grid State Image: Constraint of the state   PV1: ON PV2: ON   3.50kW -0.00kW + 1       1.47kW    2018-06-28 09: 11: 28	Se la potenza generata dall'impianto fotovoltaico è superiore al consumo del carico, l'energia in eccesso vieno immagazzinata nella batteria.



#### FUNZIONAMENT O DELLE APPARECCHIATUR F

On-Grid State WIF Se la batteria è completamente PV1:ON PV2:ON carica o ha la massima capacità di 0.38kW 3.50kW carica, l'energia in eccesso viene 0.71kW 2.40kW fornita alla rete elettrica. 2018-06-28 09:11:28 Se l'energia generata dall'impianto On-Grid State PV1: ON PV2: ON fotovoltaico è inferiore alla richiesta 3.50kW 0.00kW del carico, la batteria si scarica per 0.54kW 4.04kW fornire energia a 2018-06-28 09:11:28 L'onere. Se la potenza generata dall'impianto On-Grid State WIFI PV1:ON PV2:ON fotovoltaico più la potenza di scarica 3.49kW 1.21kW della batteria è inferiore al carico, 1.78kW 6.49kW l'inverter fornirà energia. 2018-06-28 09:11:28 

	fuori dalla rete.
Priorità	di potenza: impianto fotovoltaico, batteria, rete
Priorità	di potenza: carico, batteria, rete
NOTA	
ΝΟΤΑ	
•	Se l'alimentazione di rete non è consentita, è necessario
	installare un contatore elettrico e/o un trasformatore di
	corrente e attivare la funzione "Antireflusso".

Controllo".

#### 7.3.2 Modalità di utilizzo a tempo

In modalità tempo di utilizzo, l'inverter può essere impostato in modo da caricare la batteria

a intervalli definiti di tempo, data o giorno lavorativo, a seconda dello stato di carica della batteria. È possibile impostare fino a 4 regole (regola 0, 1, 2 e 3). Se più di una regola è valida per un determinato tempo, è attiva



FUNZIONAMENT O DELLE APPARECCHIATUR F

la regola con il numero più basso. Ogni regola può essere attivata o disattivare.

Nell'esempio che segue, la batteria verrà caricata a 1 kW se è

Valore di SOC inferiore al 70%, di notte tra le 2 e le 4, dal 22 dicembre al 21 marzo:

Impostazio tempo	Impostazione della modalità di utilizzo del tempo			
Regola	Attivato	···· · / //· ··· ·		
0:	Allivalo/	uisattivato		
Da	А	SOC	Ricarica	
02h00min-		070 %	01 000 \	
04h00min		070 %	01 000 W	
Data	platnos			
Data	Tu			
22.	-	21		
profession		marzo		
isu.	lavoro			
Soloziono				
Selezione				
su				
lun mar mer gio ven sab dom				

Se non si applica alcuna regola, è attiva la modalità di utilizzo automatica.

#### 7.3.3 Modalità di temporizzazione

Utilizzando la modalità di temporizzazione, è possibile definire orari fissi della giornata per caricare o scaricare la batteria con una certa potenza.

È possibile impostare fino a 4 regole (regola 0, 1, 2 e 3). Se in un dato momento sono valide più regole, è attiva quella con il numero più basso.

Ogni regola può essere attivata o disattivata e i tempi di carica e

FUNZIONAMENT O DELLE scarica possono essere attivati o disattivati separatamente. APPARECCHIATUR E



FUNZIONAMENT O DELLE APPARECCHIATUR F

Nell'esempio che segue, la batteria verrà caricata a 2 kW in notte tra le 22.00 e le 4.00 e scaricati a 2,5 kW tra le 14.00 e le 16.00:

Modalità di temporizzazione	
Regola (): Attivata / Disattivata	
/ Carica attivata / Scarica disattivata	
Inizio della carica	ore 22.00.
	00 min
Fine della carica	05 ore.
	00 min
Potenza di carica	02 000 W
Inizio della dimissione	ore 14.00
	00 min
Fine della scarica	16 ore.
	00 min
Potenza di scarico	02 500 W

### 7.3.4 Modalità passiva

La modalità passiva è utilizzata nei sistemi con sistemi di gestione dell'energia esterni. Il funzionamento dell'inverter sarà controllato da un controller esterno che utilizza il protocollo Modbus RTU. Se avete bisogno di una definizione del protocollo Modbus per questo dispositivo, contattate SOFARSOLAR.





### 7.3.5 Modalità EPS

In modalità EPS, l'inverter può fornire energia al carico senza collegamento alla rete elettrica o durante le interruzioni della rete. La modalità EPS è disponibile solo quando una batteria è collegata all'inverter.





Se la potenza generata dall'impianto FV è pari alla potenza del carico ( $\Delta P < 100$  W), l'inverter non carica la batteria o non carica la batteria.

#### non scarica

Se l'impianto fotovoltaico genera più energia rispetto al consumo del carico, l'energia in eccesso viene immagazzinata nella batteria. Se la batteria è carica o ha la massima capacità di carica, la potenza dell'impianto fotovoltaico viene ridotta.

modificando l'MPPT


FUNZIONAMENT O DELLE APPARECCHIATUR

EPS State PV1 : ON PV2 : ON 2.10kw 0.00kw 2.60kw 2.60kw 2018-06-28 09 : 18 : 28 Se l'energia generata dall'impianto fotovoltaico è inferiore alla richiesta del carico, la batteria si scaricherà per fornire l'energia necessaria per il funzionamento del sistema.

L'onere.



## 7.4 Struttura delle offerte

Per aprire il menu principale, premere il tasto.

### **Offerta principale**

1. Impostazioni di sistema

(Impostazioni di sistema)

2. Impostazioni avanzate

3. Statistiche sull'energia

4. Informazioni sul sistema

5. Elenco degli eventi

### 6. Aggiornamenti software

## "Menu "Impostazioni di sistema

In questo menu è possibile effettuare le impostazioni di base necessarie per il funzionamento dell'apparecchio.



3. Sicurezza	Imposta il codice del paese e della rete
parametri	
4. Modalità di	Scegliere tra la modalità di utilizzo
conservazione	automatica (standard), la modalità di
energia	utilizzo a tempo, la modalità di
	temporizzazione e la modalità passiva.
	Per informazioni dettagliate, vedere
	capitolo "Modalità di accumulo dell'energia".
5. Test automatico	(solo per l'Italia)
6. Configurazione del	Utilizzare la Configurazione del canale di
canale di ingresso	ingresso per definire se l'impianto
	fotovoltaico e/o le batterie sono
	collegati e in quale configurazione. Se
	uno degli ingressi
	canali
Canale di ingresso 1	se le stringhe fotovoltaiche sono
(MPPT1)	collegato all'MPPT1, selezionare "MPPT1".
Canale di ingresso 2	se le stringhe fotovoltaiche sono
(MPPT2)	collegate all'MPPT2 in modo
	indipendente, selezionare
	"MPPT2"
	Se le stringhe fotovoltaiche sono
	collegate all'MPPT2 in parallelo
	all'MPPT1,
	selezionare "MPPT1"
Canale di ingresso 3	Se la batteria è collegata all'ingresso
(BAT1)	BAT1, selezionare "BAT1", altrimenti
	"disabilitare"



	FUNZIONAMENT
Canale di ingresso 4 (BAT2)	Se la seconda batteria è c <b>ମାନିଟ୍ରେମ୍ବର</b> al APPARECCHIATUR BAT2 in modo indipendente,
	selezionare "BAT2".
	in parallelo a BAT1 e BAT2, selezionare



	"BAT1"
7. Modalità EPS	Attivazione/disattivazione della
	modalità di alimentazione di emergenza
	(EPS). Disponibile solo,
	quando la batteria è collegata
8. Indirizzo Modbus	Immettere l'indirizzo Modbus (se più
	inverter necessitano di
	un'alimentazione simultanea).
	monitoraggio), standard: 01

## "Menu "Impostazioni avanzate

In questo menu è possibile effettuare impostazioni avanzate.

1. Parametri della batteria	Impostazioni dei parametri per
	l'accumulatore 1 e per
	l'accumulatore 2. A seconda del tipo
	di accumulatore selezionato, è
	possibile personalizzare altre
	impostazioni.
	Impostazione. Vedere di seguito per i dettagli.
Capacità della batteria (kWh)	Impostazione della capacità del sistema collegato
	batteria

SØFAR			
SOLAR			FUNZIONAMENT
Indirizzo dell'accumulatore	(solo	per con B	batter @ DELLE APPARECCHIATUR MS integrato)
	È possib	oile impo	stare fino a 4
	indirizzi	di accun	nulatore per
	ciascun	canale d	i ingresso
	dell'acci	umulator	e. Si tratta dell'ID
	CAN bus	s o Modb	ous di ciascun pacco
	batteria	collegat	o all'ingresso
	accumu	latore, a	seconda del tipo di
	bus tra		
	inverte	r e BMS.	

#### FUNZIONAMENT O DELLE APPARECCHIATUR E



	Tensione nominale	Tensione nominale CC
	batteria (V)	batteria
	Tipo di batteria	(per inverter con BMS integrato)
	Corrente di carica massima (A)	Corrente di carica massima consentita per
		batteria
	Corrente di scarica massima (A)	Corrente di scarica massima ammissibile per
		batteria
	Tasso di scarico (%)	DOD (Maximum allowable discharge
		rate): un DOD dell'80% significa che
		una batteria da 10 kWh può essere
		scaricata fino al livello minimo.
		livello energetico 2 kWh.
	Tasso di scarico	Velocità di scarica massima (DOD) per la modalità
		connessione di rete. Standard 80%
	Tasso di scarica EPS	Velocità di scarica (DOD) per la modalità EPS.
		Standard: 80%
	Margine di sicurezza EPS	Stato di carica (SOC), quando la
		batteria sarà ricaricata in modalità
		EPS. Standard: 20%
	Impostazione del tempo forzato	Determinare il tempo di carica forzata
	Ricarica	
2.	Attivazione della batteria	



OLAR	FUNZIONAMENT
Attivazione automatica	Attivare/disattivare. O DELLE APPARECCHIATUR Se l'attivazione automatica è
	abilitata, l'inverter attiva la batteria
	quando deve scaricarla o caricarla in
	base all'impostazione della modalità
	operativa.
	Se l'attivazione automatica è



Attivazione manuale	disattivata, la batteria deve essere attivare manualmente selezionando la voce di menu "Attivazione manuale". Per attivare la batteria dalla modalità
	standby, selezionare "Attivazione forzata"
Risparmiare	Dopo aver impostato i parametri, selezionare la voce di menu per salvarli "Salva".
3. Antireflusso (limitazione di potenza)	Attiva o disattiva la funzione di potenza dell'inverter e imposta la potenza massima in ingresso. Questa funzione deve essere
	trasformatore di corrente esterno o uno smart meter. Per maggiori dettagli, consultare il capitolo "Comunicazione". interfaccia" di questo manuale
4. Scansione della curva IV	Scansione ciclica della curva IV per trovare il punto globale di massima potenza. Adatto in caso di ombreggiamento solare generatori
Controllo della scansione	Attivare/disattivare la funzione Scansione della curva IV
Tempo di scansione	Impostare il tempo di scansione in minuti
Scansione forzata	Avvio manuale della scansione della curva IV



5.	Interfaccia	logica	(modalità
D	RM)		

FUNZIONAMENT Attiva o disattiva la logica O DELLE APPARECCHIATUR interfaccia. Per maggiori dettagli, vedere



	capitolo "Interfacce di comunicazione"
	di questo manuale
6. Ripristino della fabbrica Impostazioni	Azzeramento dei dati memorizzati nell'inverter
Dati energetici chiari	Cancella il valore totale della produzione di energia elettrica.
	Attuale
Cancellare gli eventi	Cancella gli eventi passati
7. Impostazioni parallele	Determinare la configurazione per il funzionamento in parallelo
	inverter (master/slave)
Controllo parallelo	Per gli inverter collegati tra loro
	tramite la porta Link, impostare
	Controllo parallelo su "attivare".
	(Abilitazione)
Master/slave parallelo	Un inverter deve essere impostato
	come master, tutti gli altri inverter
	devono essere impostati come
	master.
	allo slave (replica)
Indirizzo parallelo	Imposta ogni inverter su un
	indirizzo parallelo separato.
	(si tratta di un numero
	indipendente dall'ID
	Modbus)
Risparmiare	Per salvare le impostazioni, selezionare dopo
	apportare le modifiche "Salva"
8. Ripristino del Bluetooth	Resetta l'interfaccia Bluetooth
	inverter



SOLAR	FUNZIONAMENT
9. Taratura del trasformatore	Questa funzione vienettilizzata per
di corrente di misura	correggere la direzione e
	l'assegnazione delle fasi della rete
	di corrente di misura collegata.
	trasformatori. Durante la calibrazione



	del trasformatore di corrente di
	misura, l'inverter deve essere
	collegato alla batteria e alla rete
	elettrica. Si consiglia di spegnere
	il carico durante la calibrazione.
	Se la calibrazione non va a buon
	fine, verificare se la batteria può
	essere correttamente
	carica/scarica
10. On/off	L'inverter può essere acceso,
	spento, commutato in modalità
	standby o in modalità di
	funzionamento normale.
	installazione o manutenzione
11. Supporto sbilanciato	Predefinito: disattivato In
	situazioni in cui il cliente desidera
	supportare solo carichi locali o ha
	un limite di esportazione pari a
	zero in tutte e tre le fasi. Se
	utilizzato insieme al contatore
	trifase fornito e con questa
	opzione impostata su "attiva", la
	corrente di uscita dell'inverter
	per fase risponderà in modo
	indipendente.
	Importante: Affinché questa
	funzione funzioni correttamente,
	la fase del misuratore deve
	corrispondere alla fase
	corrispondente del dispositivo
	collegato.
	nell'inverter.



FUNZIONAMENT O DELLE APPARECCHIATUR E

## Password:

Alcune impostazioni richiedono una password (la password predefinita è 0001).

## Offerta Statistiche sull'energia

Oggi	Per spostarsi tra le voci, premere
Luna	il pulsante Giù
Anno	Visualizza l'impianto fotovoltaico, il carico,
Periodo di validità	energia esportata, importata, caricata e
	scaricata (kWh) per il periodo selezionato

## Menu Informazioni di sistema

1. Informazioni sugli inverter	
Informazioni sull'inverter (1)	Numero di serie, versione del software
Informazioni sull'inverter (2)	Versione hardware, prestazioni, codice paese
Informazioni sull'inverter (3)	Canale di ingresso 1 4
Informazioni sull'inverter (4)	Modalitàaccumulo Modalità di immagazzinamento dell'energia, indirizzo
	RS485, modalità EPS, curva IV
Informazioni sull'inverter (5)	Interfaccia logica, impostazioni del codice di rete
Informazioni sull'inverter (6)	Antiriflusso, resistenza all'isolamento
2. Informazioni su	
batterie	
Informazioni sulla batteria	Tipo di batteria, capacità, protezione
1/2 (1)	protezione dalle sovratensioni, velocità di scarica (DOD)



FUNZIONAME	NT		- SOLAR	
O DELLE APPARECCHIA E	Informazioni sulla batteria TUR 1/2 (2)	Corrente e tensio carica/scarica	one massima di	
	Informazioni sulla batteria 1/2 (3)	Bassa tensione nominale	protezione, Valore	
	, (-)	tensione della ba	atteria	
	1. Parametri di sicurezza			



FUNZIONAMENT O DELLE APPARECCHIATUR

	E E	
Parametri di sicurezza (1)	Protezione da sovratensione/sottotensione	
Parametri di sicurezza (2)	Protezione ro Sovrafreguenze/sottofreguenze	cont
Parametri di sicurezza (3)	10 minuti di protezione dalle sovratensioni	

## Menu Elenco degli eventi

L'elenco degli eventi viene utilizzato per visualizzare le registrazioni degli eventi in tempo reale, compreso il numero totale di eventi e ogni specifico ID e ora dell'evento. Gli eventi più recenti sono elencati in alto.

2. Elenco degli eventi	
Evento in corso	Visualizza l'ultimo evento
Storia degli eventi	Visualizza la cronologia degli eventi
Informazioni sui guasti	001 ID04 06150825 (visualizzare il numero di serie evento, ID e ora dell'evento, evento)

### Aggiornamenti del firmware

L'utente può aggiornare il software utilizzando un'unità USB. Per aggiornare Il firmware sarà fornito da SOFARSOLAR su richiesta.



FUNZIONAMENT O DELLE APPARECCHIATUR F

## 7.5 Aggiornamento del firmware di

- Spegnere gli interruttori CC e CA, quindi rimuovere il coperchio delle comunicazioni. Se la linea di interfaccia RS485 è collegata, verificare che i dadi siano allentati. Assicurarsi che la linea di comunicazione non sia sotto tensione. Rimuovere il coperchio per evitare di allentare il connettore di comunicazione collegato.
- 2. Inserire l'unità USB nel computer.
- 3. SOFARSOLAR invierà l'aggiornamento del firmware all'utente.
- Decomprimere il file zip e copiare il file originale su un'unità USB. Nota: il file di aggiornamento del firmware deve trovarsi nella sottocartella "firmware"!
- 5. Inserire il disco USB nell'interfaccia USB dell'inverter.
- Accendere l'interruttore di alimentazione CC e scorrere fino alla voce di menu "5° aggiornamento software" sul display LCD.
- 7. Inserire la password (la password predefinita è 0715).
- Il sistema aggiorna quindi in modo incrementale il DSP principale, i DSP ausiliari e il

Processori ARM. Prestare attenzione al display.

- Se viene visualizzato un messaggio di errore, spegnere l'interruttore CC e attendere che lo schermo LCD si spenga. Quindi riaccendere l'interruttore CC e continuare l'aggiornamento dal punto 5.
- 10. Al termine dell'aggiornamento, spegnere l'interruttore di alimentazione CC e attendere che lo schermo LCD si spenga.
- 11. Ripristino di un collegamento di comunicazione a tenuta stagna



- 12. Inserire nuovamente il sezionatore CC e il sezionatore CA. Attuale
- È possibile verificare la versione attuale del software alla voce "3a versione s o f t w a r e " del menu Informazioni sul sistema.



# 8 Risoluzione dei problemi

## 8.1 Risoluzione dei problemi di

Questa sezione contiene informazioni e procedure per la correzione di potenziali problemi dell'inverter.

Per risolvere il problema, procedere come segue:

 Controllare le avvertenze, i messaggi di errore o i codici di errore visualizzati sul display dell'inverter.

Se sullo schermo non compare alcuna informazione di errore, verificare che siano stati soddisfatti i seguenti requisiti:

- L'inverter è stato installato in un'area pulita, asciutta e ben ventilata?
- L'interruttore CC è impostato su ON?
- I cavi sono sufficientemente corti e di dimensioni adeguate?
- I collegamenti di ingresso, i collegamenti di uscita e il cablaggio sono in buone condizioni?
- Le impostazioni di configurazione dell'installazione sono corrette?
- I cavi del display e di comunicazione sono collegati correttamente e non sono danneggiati?

Per visualizzare i problemi registrati, procedere come segue: tenere premuto il tasto Giù per visualizzare il menu principale dell'interfaccia standard. Selezionare "2. elenco eventi" e tenere premuto il tasto Giù per visualizzare l'elenco degli eventi.

### 8.1.1 Procedura di spegnimento

Se è necessario spegnere l'inverter per un controllo elettrico, procedere come segue:



- Premere il pulsante "Indietro" sull'interfaccia principale per tornare alla pagina del menu principale e selezionare Impostazioni avanzate - Controllo macchina - Spegnimento. Spegnere l'agitatore in modo sicuro. Nota: dopo aver utilizzato le impostazioni del menu per spegnere l'inverter, è necessario controllare l'inverter e ricollegarlo all'alimentazione; deve essere ancora presente nella pagina del menu principale. Selezionare Impostazioni avanzate -Abilita controllo macchina - Avvio per abilitare l'inverter all'avvio e al funzionamento.
- Scollegare l'interruttore automatico CA che collega la porta di alimentazione dell'inverter alla rete elettrica.
- Scollegare l'interruttore automatico CA che collega la porta di carico dell'inverter al carico di emergenza.
- 4. Scollegare l'interruttore lato CC dell'impianto fotovoltaico.
- 5. Spegnere la batteria e scollegare l'interruttore CC tra la batteria e l'inverter.
- 6. Attendere 5 minuti, quindi controllare l'inverter.
- Per visualizzare i problemi registrati, seguire le seguenti istruzioni: premere "Indietro" per aprire il menu principale nell'interfaccia normale. Nella schermata dell'interfaccia, selezionare l'opzione "Elenco eventi" e premere "OK" per inserire gli eventi.

### 8.1.2 Allarme di guasto a terra

Questo inverter è conforme ai requisiti della norma IEC 62109-2, clausola 13.9 e AS/NZS 5033 per la protezione contro i guasti a terra.



Se si verifica un allarme di guasto a terra, l'errore viene visualizzato sul display LCD, la spia rossa si accende e l'errore può essere individuato nel registro della cronologia degli errori.

Se l'inverter è collegato a un sistema di batterie e il sistema segnala un allarme di guasto/perdita di terra in conformità con AS/NZS 5139, anche l'inverter segnalerà un allarme. Il metodo di allarme è lo stesso di cui sopra.

### NOTA

 Nel caso di apparecchi dotati di una chiavetta per la segreteria telefonica, le informazioni sugli allarmi possono essere visualizzate sul portale di monitoraggio e possono essere richiamati tramite l'applicazione per smartphone.

## 8.2 Elenco dei bug di

Codice	Nome	Descrizione	Soluzione
ID001	GridOVP	Tensione elettrica la rete è troppo alta	Se l'allarme si verifica in modo intermittente,
ID002	GridUVP	Tensione elettrica la rete è troppo bassa	potrebbe essere causato d a l l a rete di alimentazione.
ID003	GridOFP	Frequenza della rete elettrica è troppo alto	L'inverter tornerà automaticamente al



			funzionamento normale
			quando l'alimentazione di
			rete tornerà normale.
		La frequenza di	
ID004	GridUFP	rete è troppo bassa	Se l'allarme s i
			verifica
			frequentemente,
			verificare che la
			tensione/frequenza di rete
			rientri nell'intervallo
			consentito. In tal caso,
			controllare l'interruttore
			automatico
			corrente alternata e



			Cablaggio CA dell'inverter.
			Se l'allarme s i ripete, contattare l'a s s i s t e n z a tecnica e regolare i limiti di tensione e frequenza dopo l'approvazione della società elettrica locale. reti.
ID005	GFCI	Guasto a terra	Se l'errore si verifica in modo intermittente, potrebbe essere c a u s a t o d a fattori esterni. L'inverter tornerà automaticamente al funzionamento normale. Se l'errore si verifica frequentemente e d u r a a lungo, verificare se la resistenza di isolamento tra il generatore FV e il telaio (messa a terra) è troppo bassa e controllare l'isolamento dei cavi. impianto fotovoltaico.
ID006	Guasto OVRT	La funzione OVRT è difettoso	ID006-041 sono guasti interni dell'inverter
ID007	Guasto LVRT	La funzione della LVRT è difettoso	Portare l'interruttore CC in posizione OFF e quindi
ID008	IslandFault	Guasto dell'isola installazione	nella posizione
ID009	GridOVPInstant1	Sovratensione transitoria	ON



		tensione di rete 1
ID010	GridOVPInstant2	Sovratensione transitoria
		tensione di rete 2
10011	VGridLingEquit	Guasto di rete
IDOII		Tensione
ID012	InvOVP	Sovratensione dell'inverter
10017	HwADEaultIGrid	Errore di misura
10017		corrente di rete
		Errore di misura DC
ID018	HwADFaultDCI	Attuale
		Errore di
ID019	HwADFaultVGrid(DC)	campionamento della
		tensione di rete
		(identico)
		Errore di
ID020	HwADFaultVGrid(AC)	campionamento della
		tensione di rete
		(alternativo)
		Errore di
ID021	GFCIDeviceFault(DC)	campionamento della
		corrente di
		dispersione
		(identico)
		Errore di
ID022	GFCIDeviceFault(AC)	campionamento della
		corrente di
		dispersione
		(alternativo)
		Errore di
10023	nwADFaultDCV	campionamento DC
		carico

(ZAP). Controllare che l'errore è stato eliminato. In caso contrario, contattare l'assistenza tecnica.



ID024 Hw	HwADFaultIdc	Errore di campionamento
		Corrente d'ingresso
		CC
		Campione GFCI tra
ID029	Guasto_GFCI coerente	DSP master e slave
		ll DSP non è



		Coerente	
ID030	ConsistentFault_Vgrid	Campione di tensione di rete tra DSP master e DSP slave non è coerente.	
ID033	SpiCommFault(DC)	Errore di comunicazione SPI (lo stesso)	
ID034	SpiCommFault(AC)	Errore di comunicazione SPI (alternativo)	
ID035	Guasto SChip	Errore del chip (lo stesso)	
ID036	MChip_Fault	Errore del chip master	
ID037	HwAuxPowerFault	Errore ausiliario Tensione	
ID041	RelayFail	Mancato rilevamento relè	
ID042	IsoFault	La resistenza di isolamento è troppo bassa	Verificare la resistenza di isolamento tra il generatore fotovoltaico e il telaio (messa a terra), se cortocircuito, rimuovere il guasto.
ID043	PEConnectFault	Guasto a terra	Controllare il funzionamento del filo PE
ID044	Errore di configurazione del PV	Configurazione errata della modalità di ingresso	Verificare l'impostazione della modalità di ingresso MPPT (modalità parallela/modalità indipendente) dell'inverter e se regolare come necessario
ID044	Errore di configurazione del PV	Configurazione errata della modalità di ingresso	PE Verificare l'impostazio della modalità di ingre MPPT (modalità parallela/modalità indipendente) dell'inv e se regolare come necessa



		Errore di corrente di	Controllare il
ID045	CTD isconnect	misura	cablaggio del
		trasformatore	misuratore di
			corrente
			trasformatore.



ID049	TempFault_Bat	Errore di temperatura batteria	Assicurarsi che la batteria non si surriscaldi troppo. Verificare che il sensore di temperatura sia collegato correttamente al sistema. della batteria.
ID050	TempFault_HeatSink1	Errore di temperatura radiatori 1	
ID051	TempFault_HeatSink2	Errore di temperatura radiatori 2	
ID052	TempFault_HeatSin3	Errore di temperatura radiatori 3	
ID053	TempFault_HeatSink4	Errore di temperatura radiatori 4	Assicurarsi che l'inverter sia stato installato in un
ID054	TempFault_HeatSin5	Errore di temperatura radiatori 5	luogo fresco e ben ventilato, senza luce
ID055	TempFault_HeatSin6	Errore di temperatura radiatori 6	solare diretta.
ID057	TempFault_Env1	Errore di temperatura Ambiente 1	Verificare che l'inverter sia installato in verticale e
ID058	TempFault_Env2	Errore di temperatura Ambiente circostante 2	ambiente sia inferiore al limite di temperatura
ID059	TempFault_Inv1	Errore di temperatura modulo 1	dell'inverter.
ID060	TempFault_Inv2	Errore di temperatura modulo 2	
ID061	TempFault_Inv3	Errore di temperatura modulo 3	
ID062	TempDiffErrInv		
ID065	VbusRmsUnbalance	Tensione asimmetrica Bus RMS	Errore interno dell'inverter. Spegnere l'inverter, attendere 5
			IDRICO 5K20KTL- 3PH



		Il valore transitorio	minuti e poi riaccendere
ID066	VbusInstantUnbalance	della tensione del	l'unità.
		bus è	Se l'errore persiste,
		Non bilanciato	contattare
		La tensione del	per l'assistenza tecnica.
		bus CC è troppo	
ID067	BusUVP	alta quando è	
		collegato alla rete.	
		Basso	
		La tensione del	
ID068	BusZVP	bus DC è	
		troppo basso	
			Verificare che la tensione di
			serie dell'impianto
			fotovoltaico (Voc) sia
		La tensione di	superiore alla tensione di
10000		ingresso	ingresso massima
ID069	PVOVP	dell'impianto	dell'inverter.
		fotovoltaico è troppo	In tal caso, regolare il
		alta	numero di moduli FV in
			serie. Dopo la regolazione,
			l'inverter si accende
			automaticamente
			tornerà alla normalità.
			Verificare se la tensione
			della batteria è superiore
	BatOVP	Souratonsiono	alla tensione massima di
ID070		dolla battoria	ingresso dell'inverter. In
			caso a ffermativo,
			regolare il numero di
			moduli della batteria nel
			sistema.
			serie.
10071	LLCBusOVP	Protezione dalle	Errore interno dell'inverter.
10071		sovratensioni	Spegnere l'inverter,
		autobus LLC	



ID072	SwBusRmsOVP	Sovratensione software	attendere 5 minuti e riaccendere l'unità.
		tensione di bus RMS dell'inverter	Se l'errore persiste, contattare



		Tensione istantanea	per l'assistenza tecnica
ID073	SwBusInstantOVP	Sovratensione	
		software	
		autobus	0
		Protezione contro le	
ID081	SwBatOCP	sovratensioni del	
		software	
		batteria	
28001		Protezione contro	
10002	Deloci	tensione di	
		sovratensione Dci	
		Protezione dalla	
ID083	SwOCPInstant	corrente contro le	
		interferenze	
		istantanee	
		corrente di uscita	
10004		Software	
ID084	SwBuckBoostOCP	Sequenza	
		BuckBoost	
		Protezione della	
ID085	SwAcRmsOCP	corrente di uscita	
		Corrente RMS	1
	SwPvOCPIstant	Protezione software	
10086		contro le	
10000		sovracorrenti	
		fotovoltaiche	
		sistema	1
		Impianto	
ID087	IpvUnbalance	fotovoltaico in	
		dislivello	
		parallelismo	1
88001	laci Inbalance	Non bilanciato	
12000		corrente di uscita	
ID091	SwAcCBCFault		
ID097	HwLLCBusOVP	Sovratensione hardware	



		autobus LLC
ID098	HwBusOVP	Sovratensione hardware bus dell'inverter
ID099	HwBuckBoostOCP	Hardware traboccante





		BuckBoost	
ID100	HwBatOCP	Overflow hardware batteria	
ID102	HwPVOCP	Hardware fotovoltaico traboccante sistema	
ID103	HwACOCP	La corrente di rete è troppo alta e ha fatto scattare la protezione hardware	
ID105	Errore del contatore	Guasto di comunicazione con contatore	Controllare la comunicazione con dal contatore.
ID110	Sovraccarico1	Protezione contro sovraccarico 1	
ID111	Sovraccarico2	Protezione contro sovraccarico 2	Controllare se l'inverter è lavorare in condizioni di
ID112	Sovraccarico3	Protezione contro sovraccarico 3	sovraccarico.
ID113	SovratemperaturaDerating	Strozzatura dell'inverter a causa di una temperatura troppo elevata	Assicurarsi che l'inverter sia stato installato in un luogo fresco e ben ventilato, senza luce solare diretta. Verificare che l'inverter sia installato in verticale e che la temperatura ambiente sia inferiore al limite di temperatura. inverter.
ID114	FreqDerating	Frequenza della rete elettrica è troppo alto	Controllare che siano frequenza e tensione di rete entro l'intervallo consentito.

126



		Frequenza	
ID115	Caricamento in frequenza	la rete elettrica è	
		troppo bassa	
ID116	VoltDerating	La tensione alternata è	
		troppo alto	
ID117	Carico a Volt	La tensione alternata è	
		troppo basso	
		Protezione da	
ID124	BatAllarme di bassa tensione	sottotensione della batteria	Verificare che la tensione
		Arresto dovuto a	della batteria
ID125	BatBassoTensioneChiuso	bassa tensione della	
		batteria	troppo bassa.
		La corrente di rete	
		è troppo alta e ha	
ID129	non recuperareHwAcOCP	causato	
		un'interruzione	
		irreversibile della	
		corrente.	
		guasto hardware	
		La tensione del bus è	Errore interno dell'inverter.
		troppo alta e ha	Spegnere l'inverter,
ID130	non recuperareBusOVP	causato un errore	attendere 5 minuti e
		irreversibile.	riaccendere l'unità.
		disordine	Se l'errore persiste,
		Disturbo permanente	contattare
ID131	non recuperareHwBusOVP	dell'hardware del bus	per l'assistenza tecnica.
		a causa di un a	
		sovratensione	
		La corrente	
		d'ingresso è	
ID132	non recuperarelpvUnbalance	sbilanciata e ha	
		causato un errore	
		irreversibile.	
		disordine	
		1	BPH



122	non recuperareEPSBatOCP	Errore permanente	
10133	non recuperareci sbatoci	Sovracorrente	



		della batteria in	
		Modalità EPS	
		Errore permanente	
124	non	causato da un	
10134	recuperareAcOCPInstant	transitorio	
		Sovracorrente	
		Errore	
ID135	non	permanente	
	recuperarelacUnbalance	di	
		sbilanciame	
		nto	
		corrente di uscita	
10427		Errore permanente	Verificare l'impostazione
ID137	unrecoverPvConfigError	Configurazione	della modalità di ingresso
ID138	non	Errore permanente	indipendente) dell'inverter
	recuperarePVOCPInstant	ingresso	
			regolare come necessario.
		Errore permanente	
ID139	non recuperareHwPVOCP	di sovracorrente in	
		ingresso	
		hardware	Errore interno dell'inverter.
ID140	unrecoverRelayFail	Errore permanente	Spegnere l'inverter.
.5110		relè di rete	attendere 5 minuti e
		La tensione del	riaccendere l'unità.
		bus è sbilanciata	Se l'errore persiste,
ID141	non rocuporaro\/bust.lpbalanco	e ha causato un	contattare
	recuperarevousoribalarice	errore	per l'assistenza tecnica.
		irreversibile.	
104.42		errore	
10142	PermSpdFall(DC)		
ID143	PermSpdFail(AC)		
ID145	Errore USB	Errore USB	Controllare il collegamento
			inverter
128			IDRICO 5K20KTL-
-			ЗРН


**RISOLUZIONE DEI PROBLEMI** 

ID146	WifiFault	Errore Wifi	Controllare la connessione Wifi inverter.		
ID147	Guasto Bluetooth	Errore Bluetooth	Controllare il collegamento Inverter Bluetooth.		

#### **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**



	ID148	Errore RTC	Guasto dell'orologio RTC	
	10140	CommEEDBOMEault	Errore EEPROM	
_	10149	Commeer Kolwrault	schede di comunicazione	Errore interno dell'inverter.
	ID150	FlashFault	Errore di comunicazione	Spegnere l'inverter, attendere 5 minuti e
			Schede FLASH	riaccendere l'unità.
	ID152	SicurezzaVerFrault		Se l'errore persiste,
	ID153	SciCommLose(DC)	Errore di comunicazione	contattare per l'assistenza tecnica.
_			SCI (lo stesso)	
	ID154	SciCommLose(AC)	Errore di comunicazione	
_			SCI (supplente)	
	ID155	SciCommLose(Fuse)	Errore di comunicazione	
_			SCI (fusibile)	
	ID156	SoftVerError	Inconsistente versione del software	Scaricare il firmware più recente dal sito Web e avviare l'aggiornamento del software. Se l'errore persiste, contattare
				supporto tecnico.
				Verificare che la batteria sia compatibile con l'inverter.
			Errore di	Si consiglia la comunicazione
	ID157	BIVISCommunicatonFault	comunicazione	CAN. Controllare le linee di
			della batteria al	comunicazione o il
			litio	collegamento della batteria
				е
				gli inverter non sono difettosi.



#### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

			Verificare che la batteria sia
ID157	BMSCommunicatonFault (BMS 2)	Errore di	compatibile con l'inverter.
		comunicazione	
		della batteria al	Raccomandiamo di
		litio	comunicare



			CAN. Verificare che le linee di comunicazione o i collegamenti della batteria e dell'inverter non siano difettosi.
ID161	Spegnimento forzato	Arresto forzato	L'inverter è stato forzato disconnesso.
ID162	Spegnimento remoto	Spegnimento remoto	L'inverter è stato spento a distanza.
ID163	Drms0Spegnimento	Disabilitazione del DRM 0	L'inverter funziona con lo spegnimento Drms0.
ID165	Derivazione a distanza	L'inverter ha una potenza ridotta grazie al telecomando	
ID166	LogicInterfaceDerating	L'inverter ha una potenza ridotta grazie agli ingressi digitali	Questo messaggio è a titolo informativo e non
ID167	AllarmeAntiRiflusso	Riduzione della potenza dovuta alla configurazione del sensore di corrente o del contatore SmartMeter	costituisce un errore.
ID169	FanFault1	Guasto della ventola 1	
ID170	FanFault2	Guasto della ventola 2	
ID171	FanFault3	Guasto della ventola 3	dell'inverter
ID172	FanFault4	Guasto della ventola 4	normalmente.
ID173	FanFault5	Guasto della ventola 5	



ID174	FanFault6	Guasto della ventola 6	
ID175	FanFault7	Guasto della ventola 7	
ID176	MisuratoreCommLose	Guasto di comunicazione con contatore	Controllare la comunicazione con per metro
ID177	BMS OVP	Allarme di sovratensione BMS	
ID178	BMS UVP	Allarme sottotensione BMS	Guasto interno alla batteria al litio collegata.
ID179	BMS OTP	Avvertenza alta Temperatura BMS	Spegnere l'inverter e la batteria al litio, attendere
ID180	BMS UTP	Avviso di basso livello Temperatura BMS	5 minuti e riaccendere i componenti.
ID181	BMS OCP	Avviso di sovraccarico del BMS durante la carica e scarico	Se l'errore persiste, contattare per l'assistenza tecnica.
ID182	BMS Breve	Allarme cortocircuito BMS	



## 8.3 Manutenzione

In genere gli inverter non richiedono una manutenzione quotidiana o regolare. Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che l'interruttore CC e il sezionatore CA tra l'inverter e la rete siano spenti. Attendere almeno 5 minuti prima di procedere alla pulizia.

## 8.3.1 Pulizia dell'inverter

Pulire l'inverter con un soffiatore e un panno morbido e asciutto o una spazzola a setole morbide. NON pulire l'inverter con acqua, sostanze chimiche corrosive, detergenti, ecc.

## 8.3.2 Pulizia del radiatore

Per garantire il corretto funzionamento a lungo termine dell'inverter, assicurarsi che intorno al radiatore vi sia spazio sufficiente per la ventilazione. Controllare che il radiatore non sia ostruito (polvere, neve, ecc.) e rimuoverlo se necessario. Pulire il radiatore con un soffiatore e un panno morbido asciutto o una spazzola a setole morbide. NON pulire il radiatore con acqua, prodotti chimici corrosivi, detergenti, ecc.



# 9 Dati tecnici

Scheda tecnica	HYD 5KTL- 3PH	HYD 6KTL- 3PH	HYD 8KTL- 3PH	HYD 10KTL- 3PH	HYD 15KTL- 3PH	HYD 20KTL- 3PH
Dati sugli ingressi della batteria	1	1		1		
Tipo di batteria			loni di liti	o, piombo		
Numero di batterie di ingresso		1			2	
Intervallo di tensione della			180	- 800		
batteria (V)						
Intervallo di tensione della	200 - 800	240 - 800	320 - 800	200 - 800	300 - 800	400 - 800
batteria a						
Carica/scarica nominale						
Potenza (W)	5000	6000	8000	10000	15000	20000
Carica/scarica massima					50 (05 ( 05)	
corrente (A)		25			50 (25 / 25)	
Suggerimento per la		40,60		-	70 (35 / 35) 60	
carica/scarica		40, 00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 (337 33), 00	,
corrente, durata (A, s)						
Strategia di ricarica della batteria		Ada	attamento pers	onalizzato al E	SIMS	
Internaccia di comunicazione			CAN (I			
Dati di ingresso della catena fo	tovoltaica					
ngresso massimo consigliato	7500	9000	12000	15000	22500 (11250 / 11250)	30000
Tensione CC massima (V)					(13000713000)	
Tensione di esercizio all'avvio	1000					
(V)	200					
Intervallo di tensione MPPT (V)	180 - 960					
Corrente continua nominale	600					
Tensione (V)			0			
Intervallo di tensione operativa	250 - 850	320 - 850	360 - 850	220 - 850	350 - 850	450 - 850
MPPT a piena potenza (V)	200 000	020 000	000 000	220 000	000 000	
Corrente d'ingresso massima (A)		12.5 / 12.5		25 / 25		
Corrente di cortocircuito	15 / 15 30 / 30					
Massima (A)				2		
Numero di stringho por uno			· · · ·	2		
Inseguitore MPP		1			2	
Dati di uscita AC (in rete)						
Potenza nominale CA	5000	6000	8000	10000	15000	20000
Potenza di uscita massima						
Corrente di rete CA (VA)	5500	6600	8800	11000	16500	22000
Potenza massima CA da	10000	10000	10000			40000
reti elettriche (VA)	10000	12000	16000	20000	30000	40000
Corrente di uscita CA massima	9	10	13	16	24	30
alla rete (A)	0	10	10	10	24	32
Corrente di rete CA massima (A)	15	17	24	29	44	58
Tensione nominale di rete	3/N/PE, 230/400					
Gamma di tensione di rete	184 Vac 276 Vac					
Tensione nominale di rete			50 / 60 Hz			

## DATI TECNICI



Fathere di potenza in usotta (al valore nominale prestazioni)         1 predefinito (+/-0,8 regolabile)            THDi in usotta (al valore nominale prestazioni)         < 3%           20000         10000         15000         20000         Potenza di usotta nominale (M)         5000         6000         8800         11000         16500         22000         Potenza di usotta nominale (M)         72         8.7         11.6         14.5         21.7         29         2000         Corrente di usotta nominale (A)         72         8.7         11.6         14.5         21.7         29         2000         Corrente di usotta nominale (A)         8         10         13         16         24         32         Corrente di usotta nominale         3/N/PE, 230/400          -         -         -         -         3/N         THD vi usotta (@simmetrica peso)           -	Gamma di frequenza della rete	45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz					
THO: In uscita (a) valoe nominale prestazion)         < 3%           Datai di uscita AA (backup)         Fotona di uscita nominale (W)         5000         6000         8000         10000         15000         20000           Potenza di uscita massima (VA, s)         5500         6600         8800         11000         16500         22000           Potenza di uscita massima (VA, s)         10000, 60         12000, 60         16000, 60         20000, 60         22000, 60           Corrente di uscita massima (A)         8         10         13         16         24         32           Corrente di uscita massima (A)         8         10         13         16         24         32           Corrente di uscita massima (A)         8         10         13         16         24         32           Corrente di uscita massima (A)         8         10         13         16         24         32           Corrente di uscita nominale         ThS:         50 / 60 Hz         THDV di uscita (gisimmetrica peso)         <3%	Fattore di potenza in uscita	1 predefinito (+/-0,8 regolabile)					
S %           S %           S %           Dati di uscita nominale (M)         500         6000         2000           Potenza di uscita nominale (M)         500         6000         8800         11000         1500         20000, 60         20000, 60         20000, 60         20000, 60         20000, 60         20000, 60         20000, 60         20000, 60         20000, 60         20000, 60         20000, 60         20000, 60         20000, 60         20000, 60         20000, 60         2000, 60 <th 2"2"2"2"2"2"2"2"2"2"2"2"2"2"2"2"2"2<="" colspan="2" td=""><td>THDi in uscita (al valore nominale</td><td colspan="4"></td></th>	<td>THDi in uscita (al valore nominale</td> <td colspan="4"></td>		THDi in uscita (al valore nominale				
Dati di uscita AQ (backup)         Forma di uscita nominale (W)         5000         6000         8000         10000         15000         20000           Potenza di uscita namisina (VA)         5500         6600         8800         11000         16500         22000           Orbenza di uscita namisina (VA, s)         10000, 60         12000, 60         16000, 60         20000, 60         22000, 60           Corrente di uscita namisina (A)         8         10         13         16         24         32           Corrente di uscita naminale (A)         7.2         8.7         11.6         14.5         21.7         29           Corrente di uscita nominale (A)         8         10         13         16         24         32           Corrente di uscita nominale         50./00         15,60         18,60         24,60         30,60         32.60           Tensione di uscita nominale         50./00         H2         50./00         H2         F           Tenyo di commutazione         < 3%	prestazioni)	< 3%					
Preteriza di uscita nominale (W)         5000         6000         8000         10000         15000         20000           Potenza di uscita massima (VA)         5500         6600         8800         11000         16500         22000           Potenza di uscita massima (VA)         10000, 60         12000, 60         16000, 60         20000, 60         22000, 60         22000, 60           Corrente di uscita nominale (A)         7.2         8.7         11.6         14.5         21.7         29           Corrente di uscita nominale (A)         8         10         13         16         24         32           Corrente di uscita nominale	Dati di uscita AC (backup)						
Potenza di uscita massima (VA)         5500         6600         8800         11000         16500         22000           Potenza di picco in uscita, durata (VA, s)         10000, 60         12000, 60         16000, 60         20000, 60         22000, 60           Corrente di uscita nominale (A)         7.2         8.7         11.6         14.5         21.7         29           Corrente di uscita nominale (A)         8         10         13         16         24         32           Corrente di uscita nominale (A, s)         15, 60         18, 60         24, 60         30, 60         32, 60         32, 60           Tensione di uscita nominale         50 / 60 H≥         50 / 60 H≥         50 / 60 H≥         50         50 / 50 H≥	Potenza di uscita nominale (W)	5000	6000	8000	10000	15000	20000
Potenza di picco in usolta, durata (VA, s)         10000, 60         12000, 60         22000, 60         22000, 60           Corrente di usolta nominale (A)         7.2         8.7         11.6         14.5         21.7         29           Corrente di usolta nominale (A)         8         10         13         16         24         32           Corrente di usolta nominale         15, 60         18, 60         24, 60         30, 60         32, 60           Tensione di usolta nominale         50 / 60 Hz         Tempo di commutazione         < 3%	Potenza di uscita massima (VA)	5500	6600	8800	11000	16500	22000
Corrente di uscita nominale (A)         7.2         8.7         11.6         14.5         21.7         29           Corrente di uscita nominale         10         13         16         24         32           Corrente di uscita nominale         15,60         18,60         24,60         30,60         32,60           Tensione di uscita nominale         3/N/PE, 230/400         Hz         17         10         13         16         24         32           Tensione di uscita nominale         3/N/PE, 230/400         Hz         17         10         12         10         12         10         12	Potenza di picco in uscita, durata (VA, s)	10000, 60 12000, 60 16000, 60 20000, 60 22000, 60				0, 60	
Corrente di uscita massima (A)         8         10         13         16         24         32           Corrente di uscita nominale Trensione di uscita nominale         15, 60         18, 60         24, 60         30, 60         32, 60           Tensione di uscita nominale         3/N/PE, 230/400         32, 60         32, 60         32, 60           Tensione di uscita nominale         50 / 60 Hz         3%         5         5           Tempo di commutazione         < 3%	Corrente di uscita nominale (A)	7.2	8.7	11.6	14.5	21.7	29
Corrente di uscita di picco, durata (A, s)         15, 60         18, 60         24, 60         30, 60         32, 60           Tensione di uscita nominale         3/N/PE, 230/400         50 / 60 Hz	Corrente di uscita massima (A)	8	10	13	16	24	32
Tensione di uscita nominale       3/N/PE, 230/400         Frequenza di uscita nominale       50 / 60 Hz         THDv di uscita (@simmetrica geso)       < 3%	Corrente di uscita di picco, durata (A, s)	15, 60	18, 60	24, 60	30, 60	32,	60
Frequenza di uscita nominale       50 / 60 Hz         THDv di uscita (@simmetrica peso)       < 3%	Tensione di uscita nominale			3/N/PE,	230/400		
THDv di uscita (@simmetrica peso)       < 3%	Frequenza di uscita nominale			50 / 6	60 Hz		
Tempo di commutazione       < 10 ms	THDv di uscita (@simmetrica peso)			< 3	3%		
Efficienza       PT       99.9%         Efficienza europea       97.5%       97.7%         Massima efficienza       98.0%       98.2%         Carica/scarica massima efficienza della batteria       97.6%       97.8%         Protezione       97.6%       97.8%         Interrutore CC Attuale       Si       97.6%         Protezione contro l'inversione di polarità       Si       Si         Protezione contro l'insularità sistema       Si       Si         Rilevamento della corrente residua       Si       Si         Rilevamento della corrente residua       Si       Si         Rilevamento della resistenza di isolamento       Si       Si         Livello di protezione dalle sovratensioni       FV: standard di tipo II, CA: standard di tipo II         Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria       Si         Dati generali       Si       Si         Dimensioni (mm)       571.4*515*264.1         Peso (kg)       33       37         Topologia dell'inverter       Senza trasformator	Tempo di commutazione			< 10	) ms		
Efficienza MPPT     99.9%       Efficienza europea     97.5%     97.7%       Massima efficienza     98.0%     98.2%       Carica/scarica massima     97.6%     97.8%       efficienza della batteria     97.6%     97.8%       Protezione     Interruttore CC     Si       Attuale     Si     Protezione contro l'inversione di polarità       Protezione contro l'inversione di polarità     Si       Protezione dalle sovratensioni in uscita protezione dalle sovratensioni in uscita     Si       Protezione contro l'insularità sistema     Si       Rilevamento della corrente residua     Si       Rilevamento della resistenza di isolamento abatteria     Si       Protezione contro l'iffusso funzionamento a batteria     Si       Protezione contro l'iffusso funzionamento a batteria     Si       Dimensioni (mm)     S71.4*515*264.1       Peso (kg)     33     37       Autoconsumo in     Si     37	Efficienza						
Efficienza europea       97.5%       97.7%         Massima efficienza       98.0%       98.2%         Carica/scarica massima efficienza della batteria       97.6%       97.8%         Protezione       Si       97.8%         Interruttore CC Attuale       Si       97.6%         Protezione contro l'inversione di polarità Fotovoltaico       Si       97.8%         Sovracorrente in uscita protezione dalle sovratensioni in uscita       Si       97.8%         Protezione dalle sovratensioni in uscita       Si       97.8%         Protezione dalle corrente residua       Si       97.8%         Rilevamento della corrente residua       Si       97.8%         Rilevamento della corrente residua       Si       97.8%         Protezione contro l'insularità sistema       Si       97.8%         Rilevamento della corrente residua       Si       97.8%         Rilevamento della resistenza di isolamento       Si       97.8%         Livello di protezione dalle sovratensioni       FV: standard di tipo II, CA: standard di tipo II         Sovratensioni       Si       97.1.4*515*264.1         Dati generali       33       37         Datiogenzali dell'inverter       Senza trasformatore         Autoconsumo in       91.6       145	Efficienza MPPT			99.	9%		
Massima efficienza       98.0%       98.2%         Carica/scarica massima efficienza della batteria       97.6%       97.8%         Protezione       Si       Attuale         Protezione contro l'inversione di polarità       Si       Si         Protezione       Si       Si         Protezione contro l'inversione di polarità       Si       Si         Fotovoltaico       Sovracorrente in uscita protezione       Si       Si         Protezione dalle sovratensioni in uscita       Si       Si       Si         Protezione contro l'insularità sistema       Si       Si       Si         Rilevamento della corrente residua       Si       Si       Si         Rilevamento della resistenza di isolamento       Si       Si       Si         Livello di protezione contro il riflusso funzionamento a batteria       Si       Si       Si         Dati generali       Si       Si       Si       Si         Dimensioni (mm)       571.4*51*264.1       Peso (kg)       33       37         Topologia dell'inverter       Senza trasformatore       Autoconsumo in       Si	Efficienza europea		97.5%			97.7%	
Carica/scarica massima efficienza della batteria       97.6%       97.8%         Protezione       Si         Interruttore CC       Si         Attuale       Si         Protezione contro l'inversione di polarità       Si         Fotovoltaico       Si         Sovracorrente in uscita protezione       Si         Protezione dalle sovratensioni in uscita       Si         Protezione contro l'insularità sistema       Si         Rilevamento della corrente residua       Si         Rilevamento della resistenza di isolamento       Si         Livello di protezione contro il riflusso funzionamento a batteria       Si         Dati generali       Si         Dati generali       Si 33         Dimensioni (mm)       571.4*515*264.1         Peso (kg)       33       37         Topologia dell'inverter       Senza trasformatore         Autoconsumo in       Cate	Massima efficienza		98.0%			98.2%	
Protezione         Interrutiore CC         Attuale         Protezione contro l'inversione di polarità         Protezione contro l'inversione di polarità         Sovracorrente in uscita         protezione         Protezione dalle sovratensioni in uscita         Protezione contro l'insularità         sistema         Rilevamento della corrente residua         Rilevamento della corrente residua         Rilevamento della resistenza di isolamento         Livello di protezione dalle sovratensioni         Protezione contro i influsso funzionamento a batteria         Dimensioni (mm)         571.4*515*264.1         Peso (kg)       33         33       37         Topologia dell'inverter       Senza trasformatore         Autoconsumo in       145	Carica/scarica massima	97.6% 97.8%					
Interruttore CC       Si         Attuale       Si         Protezione contro l'inversione di polarità       Si         Fotovoltaico       Si         Sovracorrente in uscita       Si         protezione       Si         Protezione dalle sovratensioni in uscita       Si         protezione       Si         Protezione contro l'insularità       Si         sistema       Si         Rilevamento della corrente residua       Si         Rilevamento della resistenza di isolamento       Si         Livello di protezione dalle       FV: standard di tipo II, CA: standard di tipo II         sovratensioni       Protezione contro i riflusoo funzionamento a batteria         Dimensioni (mm)       571.4*515*264.1         Peso (kg)       33       37         Topologia dell'inverter       Senza trasformatore         Autoconsumo in       545	Protoziono						
Attuale       Si         Protezione contro l'inversione di polarità       Si         Protezione contro l'inversione di polarità       Si         Fotovoltaico       Si         Sovracorrente in uscita       Si         protezione       Si         Protezione dalle sovratensioni in uscita       Si         uscita       Si         Protezione contro l'insularità       Si         sistema       Si         Rilevamento della corrente residua       Si         Rilevamento della resistenza di isolamento       Si         Livello di protezione dalle       FV: standard di tipo II, CA: standard di tipo II         sovratensioni       Si         Protezione contro i riflusos       Si         funzionamento a batteria       Si         Dimensioni (mm)       571.4*515*264.1         Peso (kg)       33       37         Topologia dell'inverter       Senza trasformatore         Autoconsumo in       115							
Protezione contro l'inversione di polarità Fotovoltaico Si Fotovoltaico Si Protezione dalle sovratensioni in uscita Protezione contro l'insularità sistema Rilevamento della corrente residua Rilevamento della corrente residua Rilevamento della corrente residua Livello di protezione dalle FV: standard di tipo II, CA: standard di tipo II sovratensioni Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria Dimensioni (mm) ST1.4*515*264.1 Peso (kg) SI	Attuale	Sì					
polarità         Fotovoltaico         Sovracorrente in uscita         protezione         Protezione dalle sovratensioni in         uscita         Protezione contro l'insularità         sistema         Rilevamento della corrente         residua         Rilevamento della corrente         residua         Rilevamento della resistenza di isolamento         Livello di protezione dalle         Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria         Dimensioni (mm)         571.4*515*264.1         Peso (kg)       33         37         Topologia dell'inverter         Autoconsumo in	Protezione contro l'inversione di	Sì					
Sovracorrente in uscita       Si         Protezione       Si         Protezione dalle sovratensioni in uscita       Si         Protezione contro l'insularità       Si         sistema       Si         Rilevamento della corrente       Si         residua       Si         Rilevamento della corrente       Si         residua       Si         Livello di protezione dalle       FV: standard di tipo II, CA: standard di tipo II         sovratensioni       FV: standard di tipo II, CA: standard di tipo II         Protezione contro il riflusso       Si         funzionamento a batteria       Si         Dati generali       Dimensioni (mm)         Dimensioni (mm)       S71.4*515*264.1         Peso (kg)       33       37         Topologia dell'inverter       Senza trasformatore         Autoconsumo in       L145	Fotovoltaico						
protezione     Si       Protezione dalle sovratensioni in uscita     Si       Protezione contro l'insularità sistema     Si       Rilevamento della corrente residua     Si       Rilevamento della corrente residua     Si       Rilevamento della resistenza di isolamento     Si       Livello di protezione dalle sovratensioni     FV: standard di tipo II, CA: standard di tipo II       Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria     Si       Dati generali     Si 125*264.1       Peso (kg)     33     37       Topologia dell'inverter     Senza trasformatore	Sovracorrente in uscita						
Protezione dalle sovratensioni in uscita     Si       Protezione contro l'insularità sistema     Si       Rilevamento della corrente residua     Si       Rilevamento della corrente residua     Si       Rilevamento della resistenza di isolamento     Si       Livello di protezione dalle sovratensioni     FV: standard di tipo II, CA: standard di tipo II       Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria     Si       Dati generali     Si 125264.1       Dimensioni (mm)     571.4*515*264.1       Peso (kg)     33     37       Topologia dell'inverter     Senza trasformatore	protezione	51					
Identified in the second secon	Protezione dalle sovratensioni in	Sì					
sistema Cit Rilevamento della corrente residua Rilevamento della resistenza di isolamento Livello di protezione dalle Si Livello di protezione dalle Si Evitatandard di tipo II, CA: standard di tipo II sovratensioni Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria Dati generali Dimensioni (mm) 571.4*515*264.1 Dimensioni (mm) 571.4*515*264.1 Peso (kg) 33 37 Topologia dell'inverter Autoconsumo in	Protezione contro l'insularità	<u> </u>					
Rilevamento della corrente     Si       Rilevamento della resistenza di isolamento     Si       Livello di protezione dalle     FV: standard di tipo II, CA: standard di tipo II       sovratensioni     Si       Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria     Si       Dati generali     Dimensioni (mm)       Dimensioni (mm)     571.4*515*264.1       Peso (kg)     33       Topologia dell'inverter     Senza trasformatore       Autoconsumo in     571.4*5	sistema						
Rilevamento della resistenza di isolamento     Sì       Livello di protezione dalle sovratensioni     FV: standard di tipo II, CA: standard di tipo II       Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria     Sì       Dati generali     Dimensioni (mm)       Dimensioni (mm)     571.4*515*264.1       Peso (kg)     33     37       Topologia dell'inverter     Senza trasformatore       Autoconsumo in     545	residua				51		
Livello di protezione dalle FV: standard di tipo II, CA: standard di tipo II Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria Dati generali Dimensioni (mm) 571.4*515*264.1 Peso (kg) 33 37 Topologia dell'inverter Senza trasformatore Autoconsumo in	Dilavananta della registerna di	Sì					
sovratensioni Si Si Si Dati generali Si Si Dati generali Si Si Si Si Dati generali Si	isolamento			5	51		
Protezione contro il milusso funzionamento a batteria     Si       Dati generali     Dimensioni (mm)     571.4*515*264.1       Dimensioni (mm)     571.4*515*264.1       Peso (kg)     33     37       Topologia dell'inverter     Senza trasformatore       Autoconsumo in     5145	isolamento Livello di protezione dalle		FV: sta	ndard di tipo II	, CA: standard	di tipo II	
Dati generali           Dimensioni (mm)         571.4*515*264.1           Peso (kg)         33         37           Topologia dell'inverter         Senza trasformatore           Autoconsumo in         115	Livello di protezione dalle		FV: sta	ndard di tipo II	, CA: standard	di tipo II	
Dimensioni (mm)         571.4*515*264.1           Peso (kg)         33         37           Topologia dell'inverter         Senza trasformatore           Autoconsumo in         115	kilevariento della resistenza di isolamento Livello di protezione dalle sovratensioni Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria		FV: sta	ndard di tipo II	, CA: standard	di tipo II	
Peso (kg)         33         37           Topologia dell'inverter         Senza trasformatore           Autoconsumo in	Livello di protezione dalle sovratensioni Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria Dati generali		FV: sta	ndard di tipo II	, CA: standard	di tipo II	
Topologia dell'inverter Senza trasformatore Autoconsumo in	Isolamento Livello di protezione dalle sovratensioni Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria Dati generali Dimensioni (mm)		FV: sta	ndard di tipo II s 571.4*57	), CA: standard	di tipo II	
Autoconsumo in	Intervarianto della resistenza di isolamento Livello di protezione dalle sovratensioni Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria Dati generali Dimensioni (mm) Peso (kg)		FV: sta	ndard di tipo II s 571.4*5'	), CA: standard	di tipo II	
standby (W)	Intervarianto della resistenza di isolamento Livello di protezione dalle sovratensioni Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria Dati generali Dimensioni (mm) Peso (kg) Topologia dell'inverter		FV: sta	s ndard di tipo II 571.4*57 Senza trac	, CA: standard	di tipo II 37	
Intervallo di temperatura -30°C +60°C	Intervarianto della resistenza di isolamento Livello di protezione dalle sovratensioni Protezione contro il riflusso funzionamento a batteria <b>Dati generali</b> Dimensioni (mm) Peso (kg) Topologia dell'inverter Autoconsumo in standhy (W)		FV: sta	s ndard di tipo II S 571.4*57 Senza tras <	si , CA: standard 15*264.1 sformatore 15	di tipo II	



0 - 100%

### DATI TECNICI



Rumore	< 45 dB			
Altitudine operativa	< 4000 m			
Raffreddamento	Naturale Flusso d'aria forzato			
Grado di protezione		P65		
Funzioni				
Terminale DC DC	N	AC4		
Morsetto di alimentazione CA	Conne	ettore 5P		
Morsetto di riserva CA Attuale	Connettore 5P			
Display	LCD			
Interfaccia di monitoraggio	RS485 / WiFi / CAN2.	.0 / Ethernet / Bluetooth		
Funzionamento in parallelo Si		Sì		
Garanzia	Standard 5 anni, opzionale: fino a 20 anni			
Certificazione e standard				
EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3			
Standard di sicurezza	IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62040 - 1			
Standard di rete	VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16 / CEI 0-21, EN 50549, G98 / G99, UTE C15-712-1			





Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. 11/F, Gaoxinqi Technology Building, Distretto 67, Comunità XingDong, via XinAn, Distretto di Bao'an, Shenzhen, Cina

SOFARSOLAR GmbH

Krämerstrasse 20

72764 Reutlingen

Germania

E-mail: <a href="mailto:service@sofarsolar.com">service@sofarsolar.com</a>

Sito web:

www.sofarsolar.com