



Select a Color

Sélectionner une couleur
Wählen Sie eine Farbe
Selecione un color
Selezionare un colore




Record as a favorite

Enregistrer comme favori
Als Favorit festlegen
Guardar como favorito
Registra come preferito





Select an Intermediate Color

Sélectionner une couleur intermédiaire
Wählen Sie eine Übergangsfarbe
Selecione un color intermedio
Selezionare un colore intermedio




Add remote control in App

Ajouter la télécommande dans l'app
Fernbedienung in app hinzufügen
Añadir el mando en la aplicación
Aggiungere il telecomando nell' app



Put remote control in «smartphone» mode
Mettre la télécommande en mode «smartphone»
Fernbedienung in «Smartphone» -Modus setzen
Poner el mando en modo «smartphone»
Impostare il telecomando in modalità «smartphone»



Compatibility

Compatibilité
Kompatibilität
Compatibilidad
Compatibilità



Eglo LED Connect

AwoX SmartLIGHT Mesh

For more information, read the user guide

Pour plus d'information, lire le mode d'emploi
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung
Para más información, leer la guía del usuario
Per ulteriori informazioni, leggere il manuale d'uso




support: <http://www.eglo.com/connect>

<http://www.awox.com/user-guides>



v16



Mesh Light Bulb
Ampoule Mesh
Mesh Glühbirne
Bombilla Mesh
Lampadina Mesh



1



Download SmartCONTROL app

Télécharger l'application SmartCONTROL
Laden Sie die App herunter SmartCONTROL
Descarga la aplicación SmartCONTROL
Scaricare l'applicazione SmartCONTROL

🔍 AwoX SmartControl



Available on the
App Store




GET IT ON
Google play

2




Add a light bulb in app

Ajouter une ampoule dans l'app
Fügen Sie eine Glühbirne in der App hinzu
Añadir una bombilla en aplicación
Aggiungere una lampadina nell' App




3


Follow the wizard
Suivre l'assistant
Folgen Sie dem Assistenten
Seguire la procedura guidata



1





2



3

3 seconds long press

Appui long de 3 secondes
Für 3 Sekunden drücken
Presión larga de 3 segundos
Premere a lungo 3 secondi



No blink. Redo step
Pas de clignotement. Refaire
Kein Blinzeln. Wiederholen
Sin parpadeo. Volver al
Ripeti il passaggio

Blink
Clignotement
Blinkend
Luz intermitente
Lampeggiante

