



**CZ**  
 Stiskněte ON/OFF rychle za sebou pro změnu teploty světla 3000K/6500K/4000K.  
 Při delší prodávě (více než 3 sekundy) mezi vypnutím a zapnutím ON/OFF zůstane poslední zvolená teplota světla.

**EN**  
 Turn ON/OFF quickly to change the light temperature 3000K/6500K/4000K.  
 With a longer delay (more than 3s.) between switching ON / OFF, the selected light temperature remains.

**SK**  
 Rýchlo zapnite/vypnite, aby ste zmenili teplotu svetla 3000K / 6500K / 4000K.  
 S dlhším oneskorením (viac ako 3s.) medzi zapnutím / vypnutím zostáva zvolená teplota svetla.

**RO**  
 Porniți ON / OFF rapid pentru a modifica temperatura luminii 3000K / 6500K / 4000K.  
 Cu o întârziere mai mare (mai mult de 3 secunde) între pornirea / oprirea, temperatura luminii selectată rămâne.

