



BATHROOM SCALE

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE OPERATING.

SPECIFICATIONS AND TECHNIC PARAMETERS

- Capacity: 150kg/3301bs/23.6st.
- Auto power off.
- Show low voltage.
- Battery: 2pcs AAA Battery
- work temperature: 5°C-40°C
- display usage: LCD Show

KEY FUNCTION

- ON/OFF key: Power on, Power off
- UNIT key: Unit selection (kg/lb/st)

OPERATION

- Take out the scale and open the battery cover, insert the battery into the battery case.
- Put the scale on a flat steady surface.
- The sensor keys ensure easy and comfortable operation.

WEIGHTING STEP

- ①Choice the weight unit and place the scale in right position. The scale must be placed on smooth hard floor.
- ②Turn on the scale by standing on the scale directly.
- ③Always stand in the center of the platform, enabling the scale to measure your weight exactly.
- ④Within seconds, personal weight is established electronically and shall be displayed.
- ⑤Once you step off the scale, it will switch itself off automatically after few seconds.

TROUBLESHOOTING

1. Display "EEEE" - if weight exceeds the maximum capacity of 150kg/3301bs/23.6st. "EEEE" appears on the display. Please step off the scale immediately, otherwise the scale may be damaged.
2. Display "Lo" - Low battery. The user is advised to replace a pair of new battery.

BATTERIES

- Use Battery: 2pcs AAA Battery
- To change the battery, please open the battery cover on the back and insert the new Battery.
- In the battery case (make the positive poles towards), then close the battery cover tightly.

ADVICE FOR USE AND CARE

- Put the scale on a clean and flat table.
- The max. weight of the scale is 150kg/3301bs/23.6st.
- To ensure the life of the scale, do not put the scale under wet, hot or cold condition.
- The product belongs to high precision electronic weighing apparatus, please do not press or drop the scale otherwise the scale is easy to be damaged.
- If the scale surface is dirty, please clean the scale with soft cloth, do not use any chemical detergent and do not allow water to get inside the scale.
- The product is for small goods weighing only, do not use for other purposes.
- If the result appears improperly, please check the battery and the touching point contact. Replace new battery if used for a long time already, then try again. If necessary, contact the local franchisers or call the distribution company.



FÜRDŐSZOBAI MÉRLEG

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT HASZNÁLAT ELŐTT.

MŰSZAKI ADATOK ÉS TECHNIKAI PARAMÉTEREK

- Kapacitás: 150kg/3301bs/23.6st.
- Automatikus kikapcsolás
- Alacsony feszültség kijelzés
- Akkumulátor: 2 db AAA elem
- Munkahőmérséklet: 5 °C - 40 °C
- Megjelenítés: LCD kijelző

FUNKCIÓK

- BE / KI gomb: bekapcsolva, kikapcsolva
- UNIT gomb: Egyésgé kiválasztása (kg/lb/st)

MŰVELET

- Vegye ki a mérleget és nyissa fel az akkumulátor fedeleit, helyezze be az elemet a tartóba
- Helyezze a mérleget sík, egyenletes felületre
- Az érzékelőgombok biztosítják az egyszerű és kényelmes működést

MÉRÉS

- ① A súlyjelző alatt nyomja meg az "ON / OFF" gombot a bekapcsoláshoz, két másodperc múlva, a kijelzőn megjelenik a nulla 0.00
- ② Nyomja meg a "UNIT" gombot a "g", "oz", "kg", "lb" kiválasztásához
- ③ Helyezze a mérődényt a mérlegre, az LCD az edény súlyát mutatja
- ④ Nyomja meg a "TARE" gombot, az LCD kijelzőn nulla lesz. Nullázza az edény súlyát. Tegye a méni kívánt élelmiszer a mérőedénybe, így a nettó súly jelenik meg a kijelzőn
- ⑤ Nyomja meg újra az "ON / OFF" gombot a kikapcsoláshoz

HIBA KIJELZÉS

- Ha a képernyőn "LO" látható, ez azt jelenti, hogy a tápellátás alacsony, kérjük, amint lehet, cserélje az elemet
- Ha a mérleg túlterhelt, az "EEEE" felirat jelenik meg a kijelzőn
- Ha a képernyőn "LO" látható, és a tápfeszültség kikapcsol, ez azt jelzi, hogy a méni kívánt élelmiszer túl nehéz vagy nem helyezkedik stabilan a mérőfelületre

AKKUMULÁTOROK

- Használjon 2 db AAA elemet
- Az elem cseréjekor nyissa ki a fedeleit hátul, és helyezze be az új elemet
- Az elemtartóban (párosítsa a pozitív pólusokat), majd szorosan zárja le a fedeleit

HASZNÁLAT ÉS KEZELÉSI TANÁCSOK

- Helyezze a mérleget egy tiszta és sima asztalra.
- A mérési maximum 150kg/3301bs/23.6st.
- A mérleg élettartamának biztosítása érdekében ne tegye nedves, meleg vagy hideg helyre.
- A termék nagy pontosságú elektronikus mérőberendezés, kérjük, ne helyezze túlzott nyomás alá, ne tegye ki ütődésnek/leesésnek, mert a mérleg könnyen megsérülhet.
- Ha a felület szennyezett, tisztítsa meg a mérleget puha ronggyal, ne használjon kémiai tisztítószer, és ne engedje, hogy a víz bejusszon a mérlegbe.
- A mérleg csak kis súly mérésére alkalmas, ne használja más célra.
- Ha az eredmény helytelenül jelenik meg, ellenőrizze az elemet és az érintkezéseket. Cserélje ki az elemet, ha hosszú ideig használta, majd próbálja újra. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazó céggel.



WAGA

PRZED UŻYCIEM PROSIMY O PRZECZYTANIE INSTRUKCJI

SPECYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE

- Pojemność 150kg/3301bs/23.6st.
- Automatyczne wyłączanie
- Niskie napięcie
- Bateria: 2szt. AAA baterii
- Do użytku w temperaturze: 5-40°C
- Wyświetlacz: LCD

FUNKCJE KŁAWISZY

- ON/OFF: włączanie, wyłączanie
- UNIT: wybór jednostki (kg/lb/st)

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Odwróć wagę, otwórz pokrywę baterii i umieść ją w pojemniku na baterię
- Umieść wagę na gładkiej, stabilnej powierzchni
- Dotykowy panel zapewni łatwe i komfortowe korzystanie z urządzenia

ETAPY WAŻENIA

1. Wybór jednostki wagowej i ustawienie wagi we właściwej pozycji. Waga musi być ustawiona na gładkiej, twardzej powierzchni.
2. Włącz wagę poprzez bezpośrednie stanięcie na wadze.
3. Stań zawsze na środku platformy, co umożliwi dokładny pomiar wagi.
4. W ciągu kilku sekund waga jest ustalana elektronicznie i jest wyświetlana na wyświetlaczu.
5. Po zejściu z wagi, zostanie ona wyłączona automatycznie po kilku sekundach.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Wyświetlanie błędu "EEEE" - jeśli waga przekracza maksymalną nośność 150kg/3301bs/23.6st. Błąd "EEEE" pojawia się na wyświetlaczu, proszę natychmiast zejść z wagi, w przeciwnym razie waga może ulec uszkodzeniu.
2. Wyświetlacz "Lo" - niski poziom baterii. Zaleca się użytkownikowi wymianę baterii na nową.

BATERIE

- Używaj 2szt. AAA baterii
- W celu wymiany baterii podnieś pokrywę baterii umieszczoną z tyłu urządzenia i umieść baterię w pojemniku i zamknij pokrywę

PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Korzystaj z urządzenia na czystej i płaskiej powierzchni
- Maksymalny ciężar na wadze to 150kg/3301bs/23.6st.
- Aby przedłużyć żywotność urządzenia, nie korzystaj z niego w mokrych, gorących, lub zimnych warunkach
- Produkt zawiera elementy elektroniczne, prosimy zatem o nie używanie wobec niego siły, ponieważ zbyt duży nacisk może je uszkodzić
- Jeśli powierzchnia wagi jest brudna, prosimy o jej wyczyszczenie suchą szmatką; nigdy nie używaj do tego celu środków chemicznych, oraz nie pozwól, aby do środka doała się woda
- Waga przeznaczona jest do ważenia małych produktów, nie używaj jej do innych celów
- Jeśli waga pokazuje nieprawidłowy wynik, sprawdź baterię. Jeśli używasz produktu dłuższy czas, wyłącz urządzenie, poczekaj chwilę i spróbuj ponownie. Jeśli działanie urządzenia jest nadal nieprawidłowe, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, lub bezpośrednio z producentem



VÁHA DO KÚPEĽNE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY.

ŠPECIFIKÁCIE A TECHNICKÉ PARAMETRE

- Kapacita: 150kg/3301bs/23.6st.
- Automatické vypnutie.
- Zobrazí rýchke napäťie.
- Batéria: 2ks AAA batéria
- Pracovná teplota: 5 °C - 40 °C
- Využitie displeja: LCD

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- Tlačidlo ON/OFF: Zapnuté, Vypnuté
- Tlačidlo UNIT: Výber jednotky (kg/lb/st)

PREVÁDZKA

- Vyberte váhu a otvorte kryt batérie, vložte batériu do puzdra na batériu.
- Položte stupnicu na stabilnú plochu.
- Klávesy senzora zaisťujú jednoduchú a pohodlnú obsluhu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Vyberte jednotku hmotnosti a umiestnite váhu do správnej polohy. Váha musí byť umiestnená na hladké tvrdej podlahe.
2. Zapnite váhu tak, že si na ňu postavíte.
3. Vždy stojte uprostred plošiny a váha vám umožní presne zmerať hmotnosť.
4. Počas niekoľkých sekúnd sa osobná váha elektronicky ustanoví a zobrazí sa hmotnosť.
5. Akonáhle opustíte váhu, automaticky sa vypne o niekoľko sekúnd neskôr.

CHYBOVÁ OBRAZOVKA

1. Displej zobrazuje „EEEE“ – ak hmotnosť presahuje maximálnu kapacitu 150 kg / 2341 lb / 23,6 st., na displeji sa objaví „EEEE“. Prosím, okamžite zostúpte z váhy, inak by sa mohla poškodiť.
2. Displej zobrazuje „Lo“ – slabá batéria. Používateľovi sa odporúča vymeniť batériu.

BATÉRIE

- Použite 2ks AAA batéria
- Ak chcete vymeniť batériu, otvorte kryt batérie na zadnej strane a vložte novú batériu.
- V puzdre na batérie (kladné póly smerom k) zatvorte pevne kryt batérie.

RADY K POUŽITIU A STAROSTLIVOSTI

- Položte stupnicu na čistý a rovný stôl.
- Max. váha stupnica je 150kg/3301bs/23.6st.
- Ak chcete zabezpečiť životnosť váhy, nedávajte váhu do mokrého, horúceho alebo studeného prostredia.
- Výrobok patrí k vysoko presným elektronickým váham, prosím, netlačte alebo nepadajte na váhu, inak sa váha ľahko poškodí.
- Ak je povrch stupnice znečistený, očistite váhu mäkkou handričkou, nepoužívajte žiadny chemický čistiaci prostriedok a nedovoľte, aby sa voda dosťala do váhy.
- Výrobok je určený len pre malý tovar, nepoužívajte sa na iné účely.
- Ak sa výsledok objaví nesprávne, skontrolujte prosím kontakt batérie a dotykového bodu. Vymeňte batériu, pokiaľ ju už používate dlhú dobu, a skúste to znova. V prípade potreby kontaktujte miestneho predajcu alebo dištribučnú spoločnosť.



KOUPELNA STUPNICE

PŘED PROVOZEM SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.

SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PARAMETRY

- Kapacita: 150kg/330lbs/23.6st.
- Automatické vypnutí.
- Zobrazit nízké napětí.
- Baterie: 2ks AAA baterie
- Pracovní teplota: 5 °C - 40 °C
- Využití displeje: LCD

KLÍČOVÉ FUNKCE

- Tlačítka ON/OFF: Zapnuto, Vypnuto
- Tlačítka UNIT: Výběr jednotky (kg/lb/st)

PROVOZ

- Vyjměte váhu a otevřete kryt baterie, vložte baterii do pouzdra na baterie.
- Položte stupnice na stabilní plochu.
- Klávesy senzoru zajišťují snadnou a pohodlnou obsluhu.

VÁŽENÍ

1. Vyberte jednotku hmotnosti a umístěte váhu do správné polohy. Váha musí být umístěna na hladké tvrdé podlaze.
2. Zapněte váhu tak, že si na ni stoupnete.
3. Vždy stůjte uprostřed plošiny a váha vám umožní přesně změřit hmotnost.
4. Během několika sekund se osobní váha elektronicky ustanoví a zobrazí se hmotnost.
5. Jakmile opustíte váhu, automaticky se vypne o několik sekund později.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

1. Displej zobrazuje „EEEE“ – pokud hmotnost přesahuje maximální kapacitu 150 kg / 3341 lb / 23,6 st., na displeji se objeví „EEEE“. Prosím, okamžitě sestupte z váhy, jinak by se mohla poškodit.
2. Displej zobrazuje „Lo“ – slabá baterie. Uživateli se doporučuje vyměnit baterie.

BATERIE

- Použijte 2ks AAA baterie
- Chcete-li vyměnit baterii, otevřete kryt baterie na zadní straně a vložte novou baterii.
- V pouzdro na baterie (kladné póly směrem k) zavřete pevně kryt baterie.

RADY K POUŽITÍ A PĚČI

- Položte stupnice na čistý a rovný stůl.
- Max. váha stupnice je 150kg/330lbs/23.6st.
- Chcete-li zajištit životnosť váhy, nedávejte váhu do mokrého, horkého nebo studeného prostředí.
- Výrobek patří k vysoce přesným elektronickým vážicím zařízením, prosím, netlačte nebo nepadejte na váhu, jinak se váha snadno poškodi.
- Pokud je povrch stupnice znečištěný, očistěte váhu měkkým hadříkem, nepoužívejte žádný chemický čistící prostředek a nedovolte, aby se voda dostala do váhy.
- Výrobek je určen pouze pro malé zboží, nepoužívá se k jiným účelům.
- Pokud se výsledek objeví nesprávně, zkонтrolujte prosím kontakt baterie a dotykového bodu. Vyměňte baterii, pokud ji již používáte dlouhou dobu, a zkuste to znova. V případě potřeby kontaktujte místního prodejce nebo distribuční společnost.



BALANCE

VEUILLEZ LIRE ENTIÈREMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT DE L'UTILISER

SPÉCIFICATIONS ET PARAMÈTRES TECHNIQUES

- Capacité: 150kg/3301bs/23.6st.
- Hors tension automatique.
- Montre la tension basse.
- Batterie : Pile au 2pcs AAA
- Température de fonction : 5°C-40°C
- utilisation de l'affichage : Ecran LCD

FONCTIONS CLÉS

- ON/OFF key : Mise sous tension, Mise hors tension
- Touche UNIT : Sélection de l'unité (kg/lb/st)

FONCTIONNEMENT

- Sortez la balance et ouvrez le couvercle de la pile, insérez la pile dans le boîtier.
- Posez la balance sur une surface plane et stable.
- Les touches du capteur assurent une utilisation facile et confortable.

ÉTAPE DE LA PONDÉRATION

1. Choisissez l'unité de poids et placez la balance dans la bonne position. La balance doit être placée sur un sol lisse et dur.
2. Allumez la balance en vous tenant directement sur la balance
3. Tenez-vous toujours au centre de la plate-forme, ce qui permet à la balance de mesurer exactement votre poids.
4. En quelques secondes, le poids personnel est établi électroniquement et doit être affiché.
5. Une fois que vous descendez de la balance, elle s'éteindra automatiquement après quelques secondes.

DÉPANNAGE

1. Afficher "EEEE" - si le poids dépasse la capacité maximale de 150 kg / 3301bs / 23.6 st. "EEEE" Apparaît sur l'écran, veuillez immédiatement descendre la balance, sinon la balance pourrait être endommagée.
2. Affichage "Lo" - Batterie faible. Il est conseillé à l'utilisateur de remplacer une paire de piles neuves.

BATTERIES

- Utilisez Pile au 2pc AAA
- Pour changer la pile, veuillez ouvrir le couvercle de la pile à l'arrière et insérer la nouvelle pile.
- Dans le boîtier de la batterie (faites tourner les pôles positifs vers l'avant), puis fermez bien le couvercle de la batterie.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Posez la balance sur une table propre et plate.

- Le poids maximum de la balance est de 150kg/3301bs/23.6st.
- Pour assurer la longévité de la balance, ne la placez pas dans un endroit humide, chaud ou froid.
- Le produit appartient à un appareil de pesage électronique de haute précision, n'appuyez pas sur la balance et ne la laissez pas tomber. sinon la balance est facilement endommagée.
- Si la surface de la balance est sale, veuillez la nettoyer avec un chiffon doux, n'utilisez aucun détergent chimique et ne pas laisser l'eau pénétrer dans le calcaire.
- Le produit est destiné uniquement au pesage de petites marchandises, ne pas l'utiliser à d'autres fins.
- Si le résultat n'apparaît pas correctement, veuillez vérifier la pile et le contact du point de contact. Remplacez la pile neuve s'il est utilisé depuis longtemps déjà, alors essayez à nouveau. Si nécessaire, contactez les franchiseurs locaux ou appelez la société de distribution.



WEEGSCHAAL

LEES VÓÓR GEBRUIK DEZE INSTRUCTIES VOLLEDIG DOOR.O

SPECIFICATIES EN TECHNISCHE PARAMETERS

- Capaciteit: 150kg/3301bs/23.6st.
- Automatische uitschakeling
- Waarschuwing bij lage batterij
- Batterij: 2 stuks AAA
- Werktemperatuur: 5°C - 40°C
- Beeldschermgebruik: LCD

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- AAN/UIT-toets: inschakelen, uitschakelen
- UNIT-toets: selectie-eenheid (kg/lb/st)

WERKING

- Verwijder het afdekplaatje van de batterijhouder en plaats de batterij in de batterijhouder.
- Zet de weegschaal op een vlak, stabiel oppervlak.
- De sensortoetsen zorgen voor een gemakkelijke en comfortabele bediening.

HET WEGEN

1. Kies de gewichtseenheid en plaats de weegschaal in de juiste positie. De weegschaal moet op een gladde harde vloer worden geplaatst.
2. Schakel de weegschaal in door direct op de weegschaal te gaan staan.
3. Ga altijd in het midden van het weegplateau staan, zodat de weegschaal precies jouw gewicht kan meten.
4. Binnen enkele seconden wordt het lichaamsgewicht elektronisch vastgesteld en weergegeven.
5. Zodra je van de weegschaal stapt, schakelt deze zichzelf na enkele seconden automatisch weer uit.

PROBLEEMOPLOSSING

1. Geeft 'EEEE' weer - als het gewicht de maximale capaciteit van 150kg/3301bs/23.6st overschrijdt. 'EEEE' verschijnt op het scherm. Ga onmiddellijk van de weegschaal af, anders kan de weegschaal beschadigd raken.
2. Geeft 'Lo' weer – de batterij bijna leeg. De gebruiker wordt geadviseerd om de batterijen te vervangen.

BATTERIJEN

- Gebruik 2 stuks AAA batterij
- Om de batterij te kunnen vervangen, open je het afdekplaatje aan de achterkant en plaats je de nieuwe batterij in de batterijhouder.
- In de batterijhouder (plaats de positieve polen (+) naar elkaar) en sluit het afdekplaatje goed.

ADVIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Zet de weegschaal op een schone en vlakke tafel.
- Het max. gewicht van de weegschaal is 150kg/3301bs/23.6st.
- Om een nauwkeurige meting te garanderen, mag je de weegschaal niet onder natte, warme of koude omstandigheden plaatsen.
- Het product is een zeer nauwkeurig elektronisch weegapparaat, laat de weegschaal niet vallen, anders kan deze gemakkelijk worden beschadigd.
- Als het oppervlak van de weegschaal vuil is, reinig de weegschaal dan met een zachte vochtige doek en gebruik geen chemisch schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat er geen water in de weegschaal komt.
- Het product is alleen geschikt voor het wegen van kleine goederen, gebruik het niet voor andere doeleinden.
- Als het resultaat niet correct wordt weergegeven, controleer dan de batterij en het aanraakpunt. Vervang de batterij als deze al lange tijd wordt gebruikt en probeer het dan opnieuw. Neem indien nodig contact op met de fabrikant of bel het distributiebedrijf.



BILANCIA

SI PREGA DI LEGGERE COMPLETAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO

SPECIFICHE E PARAMETRI TECNICI

- Capacità: 150kg/3301bs/23.6st.
- Spegnimento automatico.
- Mostra bassa tensione.
- Batteria: batteria al 2pc AAA
- Temperatura di lavoro: 5°C-40°C
- Utilizzo del display: LCD Show

FUNZIONI CHIAVE

- Tasto ON/OFF: accensione, spegnimento
- Tasto UNIT: selezione dell'unità (kg/lb/st)

FUNZIONAMENTO

- Estrarre la bilancia e aprire il coperchio della batteria, inserire la batteria nell'apposito vano.
- Installare la bilancia su una superficie piana e stabile.
- I tasti del sensore garantiscono un funzionamento facile e confortevole

PASSAGGI PESATURA

1. Scegliere l'unità di peso e ubicare la bilancia nella posizione corretta. La bilancia dev'essere ubicata su pavimentazione pavimento dura e liscia.
2. Accendere la bilancia posizionandosi direttamente sulla bilancia
3. Posizionarsi sempre al centro della piattaforma, consentendo alla bilancia di misurare esattamente il proprio peso.
4. In pochi secondi, il peso corporeo viene stabilito elettronicamente e viene visualizzato.
5. Una volta scesi dalla bilancia, questa si spegne automaticamente dopo pochi secondi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Visualizzazione "EEEE" - se il peso supera la portata massima di 150kg/330lb/ 23.6st. "EEEE" Appare sul display, Si prega di scendere immediatamente dalla bilancia, altrimenti la bilancia potrebbe danneggiarsi.
2. Visualizzazione "Lo" - Batteria scarica. Si consiglia all'utente di sostituire le batterie con nuove.

BATTERIE

- Utilizzare batteria al 2pcs AAA
- Per sostituire la batteria, si prega di aprire il coperchio della batteria sul retro e inserire la nuova batteria.
- Nel vano batteria (orientare i poli positivi verso), quindi chiudere saldamente il coperchio della batteria.

CONSIGLI PER L'USO E LA CURA

- Installare la bilancia su un tavolo pulito e piatto.
- Il max. il peso della bilancia è 150kg/3301bs/23.6st.
- Per garantire il funzionamento della bilancia, non installare la bilancia in condizioni umide, calde o fredde.
- Il prodotto appartiene ad un'apparecchiatura di pesatura elettronica di alta precisione, non premere o far cadere la bilancia, altrimenti la bilancia potrebbe danneggiarsi facilmente.
- Se la superficie della bilancia è sporca, pulire la bilancia con un panno morbido, non utilizzare detergenti chimici e non far penetrare acqua nella bilancia.
- Il prodotto è destinato esclusivamente alla pesatura di piccoli beni, non utilizzare per altri scopi.
- Se il risultato appare in modo errato, controllare la batteria e il contatto del punto di contatto. Sostituire con una nuova batteria